


Strumento di gestione della stampante Web PMT (per il firmware 9.0)

701P39118 Gennaio 2003



Marchi riconosciuti

XEROX[®], Synergix Color Print System X2 TECH with RACER[™], Synergix Print System 8855, Synergix Print System 8850, Synergix Print System 8825, Synergix Print System 8830, Synergix Print System 510dp, Synergix Print System 710p, Synergix Scan System, l'icona del riquadro digitale, AccXES e l'acronimo XES sono marchi commerciali di Xerox Corporation. ©XES Systems Inc, 2002.

Windows[®]2000, Windows NT[®], Windows[®]95 e Windows[®]98 sono marchi registrati di Microsoft Corporation.

Internet Explorer è un programma coperto da copyright di Microsoft Corporation.

Netscape[®] è un marchio registrato di Netscape Communications Corporation.

PostScript è un marchio di Adobe Systems Incorporated.

Sommario

| | |
|--|----|
| Marchi riconosciuti | 2 |
| Sommario..... | 3 |
| Requisiti del Web Printer Management Tool..... | 6 |
| Descrizione generale del Web PMT | 7 |
| Sicurezza | 7 |
| Menu principale..... | 7 |
| IMPOSTAZIONE SESSIONE..... | 7 |
| DEFAULT STAMPANTE..... | 7 |
| CONTABILITÀ..... | 8 |
| AIUTO | 8 |
| INFO SU..... | 8 |
| Menu Laterale | 8 |
| Avvio rapido | 10 |
| Avvio di Web PMT..... | 10 |
| Visualizzazione Coda lavori e stato supporti..... | 11 |
| Visualizzazione configurazione stampante e stampa di prova | 11 |
| Inserimento della parola di accesso della stampante..... | 12 |
| Lingua stampante..... | 12 |
| Installa file di Aiuto | 13 |
| Trasferimento di un file..... | 13 |
| Annullamento di un lavoro di stampa | 13 |
| Pagina Impostare unità del display | 14 |
| Impostazione del Modo Contabilità | 14 |
| Aggiunta di un'etichetta | 15 |
| Caricamento di uno stampo nella stampante | 15 |
| Modo discordanza supporti | 15 |
| Discordanza coda | 16 |
| Selezione parametri colore..... | 16 |
| Pagina supporti | 16 |
| Pagina Rendering | 17 |

| | |
|---|----|
| SCANSIONE DI IMMAGINI/DOCUMENTI | 17 |
| Caratteri GL/2 residenti nella stampante | 18 |
| Formati Carta e Formati Rullo | 18 |
| Formati dei file supportati dal controller | 18 |
| Altre Funzioni | 18 |
| Pagina principale e coda del lavoro della stampante | 19 |
| Menu Principale | 19 |
| Stato della stampante | 19 |
| Lista della coda dei lavori | 19 |
| Pagina Lavoro di stampa selezionato | 20 |
| Pagina Stampa di prova | 21 |
| IMPOSTAZIONE SESSIONE | 22 |
| Pagina Impostazione della sessione (Parola d'accesso) | 22 |
| UTILITÀ | 23 |
| Pagina di Configurazione | 23 |
| Pagina Configurazione funzione | 23 |
| Pagina Trasferire file | 23 |
| Pagina Cambiare parola d'accesso | 24 |
| Pagina Ripristina default della stampante | 24 |
| Pagina Ripristina Registro errori (X2) | 25 |
| Pagina Imposta unità del misura | 25 |
| Pagina Installa I file d'Aiuto | 25 |
| Pagina Porte | 26 |
| RETE | 27 |
| Pagina EtherTalk (Solo stampanti 8830/8825) | 27 |
| Pagina NetBEUI (Solo stampanti 8830/8825) | 27 |
| TCP/IP | 28 |
| Pagina di IPX/SPX (Solo stampanti 8830/8825) | 29 |
| IMPOSTAZIONE STAMPANTE | 31 |
| Pagina Miscellaneo | 31 |
| Pagina Tavolozze penna | 32 |
| Pagina Modelli penna | 34 |
| Pagina Etichette Plot | 36 |

| | |
|--|----|
| Pagina Caratteri | 38 |
| Pagina Stampi..... | 38 |
| Pagina Data/Ora | 39 |
| Pagina Economizzatore (8855) | 40 |
| EMULAZIONI | 41 |
| Pagina HPGL | 41 |
| Pagina Calcomp 906/907 | 42 |
| Pagina Versatec Raster | 43 |
| Pagina VDS..... | 44 |
| Pagina CGM..... | 45 |
| Pagina VCGL | 45 |
| Pagina TIFF | 46 |
| Pagina PostScript..... | 47 |
| DEFAULT DI ELABORAZIONE | 48 |
| Pagina Finitura | 48 |
| Pagina Allineamento | 49 |
| Pagina Margini | 50 |
| Pagina Supporti..... | 50 |
| Impostazioni specifiche supporti(solo per stampanti inkjet a colori) | 53 |
| Pagina Trasforma..... | 54 |
| Pagina Rendering | 55 |
| Pagina Contabilità | 57 |
| Visualizzazione degli errori della contabilità lavori | 59 |
| Índice | 60 |

Requisiti del Web Printer Management Tool

Per usare Web PMT con la versione 9.0 del firmware, è necessario utilizzare il seguente software e hardware:

- Synergix Print System 8825, 8830, 8850, 8855, 510dp, 721p, o Synergix Color Print System X2 TECH
- Controller AccXES, firmware versione 9.0
- Memoria (RAM): La RAM installata in fabbrica varia da 64 MB a 192 MB a seconda del modello del Controller.
- Controller AccXES con la scheda di rete integrata 10/100 BaseTX.
(Accesso a Web PMT non supportato sul 3003 XTP NIC tramite la porta seriale o la porta parallela).
 - Controller Tower 2.0 (UP8) per 8855
 - Controller incorporato 2.0 (N5T/CNG) per 8830 e 8850
 - Controller incorporato 3.0 (EV4) per 8825
 - Controller Standalone per Synergix Color Print System X2-TECH (KLF)
 - Controller Standalone per tutte le stampanti (HFT)
- Notare che un disco rigido di 9GB o più grande è raccomandato per il supporto di Scan-to-Net a colori e scansione a stampa opzionale.
- Stazione di finitura opzionale (Piegatrice).
- Licenza opzionale della funzione di Adobe PostScript per il supporto della stampa PostScript.
- Licenza opzionale della funzione di Scan-to-Net per il supporto di Scan-to-Net
- Licenza opzionale della funzione di scansione a stampa
- Computer da tavolo con Netscape Navigator 7.0 (o più recente) o Microsoft Internet Explorer 5.5 (o più recente) installati.
- La risoluzione dello schermo richiesta è 800x600 o superiore.
- Connessione di rete basata sul protocollo TCP/IP

Descrizione generale del Web PMT

Poiché è parte del firmware AccXES, è possibile accedere al Web PMT dal proprio computer utilizzando il browser Web Netscape 7.0 (o più recente) o Internet Explorer 5.5 (o più recente). Per accedere al Web PMT, digitare l'indirizzo IP della stampante nella casella URL del browser e premere INVIO.

Web PMT dispone di tre funzioni principali:

- Gestione dei lavori di stampa e controllo dello stato
- Controllo sulle impostazioni di default della stampante
- Metodo per abilitare la contabilità dell'utilizzo di supporti per le operazioni di stampa, copia e scansione. Tali dati vengono salvati nel registro lavori del controller e recuperati tramite un server di contabilità esterno quale AMT (Account Management Tool).

Notare che questo strumento non manipola alcuna coda di stampa del Sistema Operativo Rete, come code UNIX lpr/lpd o code Novell.

Sicurezza

Tutti gli utenti possono vedere le pagine di Web PMT. È richiesta la parola di accesso della stampante per effettuare qualsiasi cambiamento.

Menu principale

Il Menu principale contiene cinque selezioni in forma di collegamento ipertestuale che consentono di passare ad altre pagine Web. Queste selezioni sono:

| | | | | |
|----------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------|----------------|
| IMPOSTAZIONE SESSIONE | DEFAULT STAMPANTE | CONTABILITÀ | AIUTO | INFO SU |
|----------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------|----------------|

IMPOSTAZIONE SESSIONE

Fare clic sul collegamento IMPOSTAZIONE SESSIONE. Verrà visualizzata la pagina Impostazione sessione. Questa pagina è usata per impostare la parola di accesso della stampante per la sessione corrente. Se la parola di accesso impostata corrisponde alla parola di accesso della stampante, è possibile accedere alle funzionalità complete di Web PMT.

DEFAULT STAMPANTE

Fare clic sul collegamento DEFAULT STAMPANTE. Verrà visualizzata la pagina principale di Default della stampante. Le pagine dei Default della

stampante sono organizzate in vari gruppi e sotto gruppi. La pagina superiore delle pagine dei Default della stampante è il sottogruppo Configurazione del gruppo UTILITÀ (PROGRAMMI DI UTILITÀ). Il Menu laterale è usato per accedere alle varie pagine dei Default della stampante. Facendo clic su un gruppo o un sottogruppo del Menu laterale viene visualizzata la pagina appropriata alla selezione del menu. È possibile apportare modifiche a queste pagine solo se si è impostata la parola di accesso della stampante in Impostazione sessione. Questa pagina viene usata per visualizzare i dati correnti di configurazione e per andare alle altre pagine dei Default della stampante.

Il Menu laterale è usato per accedere alle varie pagine dei Default della stampante. Facendo clic su un gruppo o un sottogruppo del Menu laterale viene visualizzata la pagina appropriata alla selezione del menu. È possibile apportare modifiche a queste pagine solo se si è impostata la parola di accesso della stampante in Impostazione sessione.

CONTABILITÀ

Fare clic sul collegamento CONTABILITÀ per accedere alla pagina Contabilità all'interno della quale è possibile vedere lo stato attuale della contabilità dei lavori. In questa pagina, l'amministratore di sistema può inoltre impostare la funzione di registrazione del controller della stampante su "Abilitato," "Disabilitato" o "Opzionale".

AIUTO

Se sono stati installati i file di aiuto sul disco rigido del controller, facendo clic sul collegamento AIUTO verrà visualizzato un Aiuto in linea per la pagina corrente di Web PMT in una nuova pagina del browser. L'Aiuto in linea contiene collegamenti agli argomenti principali e un indice. In tal modo è possibile ottenere aiuto su qualsiasi pagina di Web PMT.

INFO SU

Fare clic sul collegamento INFO SU per visualizzare la pagina Info su che contiene informazioni sulla versione corrente dell'applicazione Web PMT, la versione del firmware installato nel controller AccXES e il copyright.

Menu Laterale

Apparirà un menu laterale con uno più gruppi sulla parte sinistra della pagina. Quando si fa clic su una voce del gruppo, può comparire un menu di sottogruppo e sarà visualizzata la pagina associata al primo sottogruppo. Ciascuna di queste pagine di gruppo o di sottogruppo conterrà un'intestazione del menu principale e un menu laterale sotto l'intestazione.

Pagine dei default della stampante

| Gruppo | Sottogruppi (se presenti) |
|-------------------------|--|
| UTILITÀ | Configurazione |
| | Configurazione funzione |
| | Trasferire file |
| | Cambiare parola di accesso |
| | Ripristina default della stampante |
| | Riprist. reg. errori |
| | Imposta unità misura |
| | Installare i file d'Aiuto |
| PORTE | |
| RETE | TCP/IP (EtherTalk, NetBEUI, IPX/SPX con scheda di rete Ethernet 10BaseT opzionale) |
| IMPOSTAZIONE STAMPANTE | Miscellaneo |
| | Tavolozze penna |
| | Modelli penna |
| | Etichette plot |
| | Caratteri |
| | Stampi |
| | Data / Ora |
| | Economizzatore (solo per la stampante 8855) |
| EMULAZIONI | HPGL |
| | CalComp 906/907 |
| | Versatec Raster |
| | VDS |
| | CGM |
| | VCGL |
| | TIFF |
| | PostScript |
| DEFAULT DI ELABORAZIONE | Finitura |
| | Allineamento |
| | Margini |
| | Supporti |
| | Trasforma |
| | Rendering |
| STAMPA DI PROVA | |

Strumento di gestione della stampante Web PMT (per il firmware 9.0) è una stampa dei file di aiuto Web PMT.

Avvio rapido

Avvio di Web PMT

Quando si accede a Web PMT, il computer deve essere collegato al controller della stampante. Per accedere a Web PMT:

1. Lanciare il browser Web. Se il browser inizia nella modalità Posta o Notizie, passare alla modalità Browser.
2. Per accedere a Web PMT, accertarsi che il browser utilizzato non usi un proxy per accedere al controller. Per deselezionare una connessione proxy nel proprio browser, procedere come segue.

Deselezione di un Proxy in Netscape 4

- Selezionare **Preferenze** dal menu **Modifica**.
- Fare clic sulla freccia di scorrimento rivolta verso il basso accanto ad **Avanzate** e selezionare **Proxy**.
- Nella finestra di dialogo di Proxy selezionare **Direct connection to the Internet (Collegamento diretto a Internet)**.
- Fare clic su **OK**.

Deselezione di un Proxy in Internet Explorer

- Selezionare **Opzioni Internet** da uno dei menu della barra strumenti.
 - Selezionare la scheda **Connessione>Impostazioni LAN**.
 - Deselezionare la casella di controllo **Accedi a Internet tramite un server proxy**.
 - Per ulteriori istruzioni, chiedere all'amministratore della rete.
3. Nella casella dell'URL del browser digitare **http://** seguito dall'indirizzo IP della stampante (per esempio, **http://13.1.104.62**). Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, contattare il proprio amministratore del sistema oppure consultare la stampa di prova eseguita quando la stampante è stata installata. All'accensione il controller invia anche una stampa di prova alla stampante.
 4. Selezionare **Default stampante > Rete > TCP/IP** . Controllare che le impostazioni di Subnet Mask, Indirizzo IP e Gateway siano corrette. Queste sono necessarie per consentire al vostro computer di comunicare con la stampante e lo scanner compatibili con AccXES.

Visualizzazione Coda lavori e stato supporti

1. Selezionare **INDIETRO A PRINCIPALE**.

Quando si accede per la prima volta a Web PMT o si fa clic sul collegamento **INDIETRO A PRINCIPALE**, Web PMT richiede informazioni al controller della stampante ed informa l'utente, nella pagina principale, sullo stato dei supporti attualmente installati e dei lavori di stampa inviati. Lo stato non viene aggiornato automaticamente.

Stato supporti

La tabella Stato supporti segnala lo stato dei rulli della stampante. Queste informazioni includono il formato dei supporti e quanto supporto è rimasto sul rullo. Se una piegatrice è collegata alla stampante, la tabella di finitura visualizzerà il tipo e lo stato della piegatrice.

Coda lavori

L'elenco della coda dei lavori consente di visualizzare la coda dei lavori all'interno del controller. L'elenco contiene informazioni su tutti i lavori da tutte le fonti attualmente presenti nella coda dello spool. Se il lavoro è giunto tramite la rete, nella colonna Porta appare l'indirizzo IP dell'host. Per i lavori di copiatura, scansione a file e scansione a stampa, viene visualizzata la parola "Scanner".

2. Per visualizzare solo i lavori di stampa attivi (cioè, senza elencare i lavori annullati o completati), spuntare la casella **Mostrare solo lavori attivi** e premere il tasto **Ottieni stato**.
3. Per ottenere informazioni sui lavori oggetto di discordanza supporti riportati nella colonna Stato della Coda lavori, fare clic sulla casella di controllo visualizzata. Tali discordanze si possono verificare quando il tipo di supporto caricato nella stampante non è adatto al tipo di immagine da stampare.

***NOTA:** Se si lascia la Pagina principale per altre pagine PMT e poi si ritorna alla Pagina principale, la coda lavori torna a visualizzare la lista di tutti i lavori.*

Visualizzazione configurazione stampante e stampa di prova

1. Fare clic su **DEFAULT STAMPANTE** e si aprirà la pagina di Configurazione del gruppo UTILITÀ. Questa pagina di sola lettura consente di visualizzare i parametri di configurazione del sistema per la stampante.
2. Per stampare i dati di configurazione del sistema ed altre impostazioni predefinite della stampante, fare clic su **STAMPA DI PROVA** nel Menu laterale.

3. Quando è visualizzata la pagina Stampa di prova, premere il tasto **Prova Minima**, **Prova Normale**, o **Prova Completa** per selezionare il tipo di stampa di prova desiderato. La stampa di prova avrà la più alta priorità e sarà inviata alla stampante. Se è stata installata l'opzione **PostScript**, è anche possibile premere il tasto PostScript per stampare una pagina di prova PostScript.

***NOTA:** Selezionando " Prova Minima", viene eseguita solo la Stampa di prova della configurazione della stampante, che include le informazioni sulla licenza del codice funzione, l'indirizzo IP, la subnet mask e l'indirizzo del Gateway per la stampante*

Inserimento della parola di accesso della stampante

***NOTA:** Se non occorre avere l'accesso di scrittura alle impostazioni di default della stampante, non è necessario impostare una parola di accesso per la sessione corrente di Web PMT. Se si desidera modificare le impostazioni della stampante, è **NECESSARIO** impostare la parola di accesso della stampante nel collegamento Impostazione sessione del Menu principale. La parola d'accesso di default è il numero 0. Se viene cambiata la password, prenderne nota in modo da ricordarla.*

1. Fare clic su **IMPOSTAZIONE SESSIONE** sul Menu principale.
2. Quando è visualizzata la pagina Impostazione sessione (Parola di accesso), impostare la parola di accesso della stampante nel campo indicato (un numero compreso tra 0 e 65535). Per motivi di sicurezza, le cifre della parola di accesso saranno rappresentate da asterischi.
3. Premere il tasto **Invia**. Se la parola di accesso immessa corrisponde a quella del sistema, l'utente avrà accesso di scrittura alle impostazioni della stampante. Il controller visualizzerà un messaggio per informare l'utente se la verifica della parola di accesso è riuscita o fallita. Se necessario, contattare l'amministratore del sistema per ottenere la parola di accesso appropriata.

Lingua stampante

1. Fare clic su **DEFAULT STAMPANTE > IMPOSTAZ. STAMPANTE > Miscellaneo > Lingua stampante**.
2. Fare clic sulla casella di riepilogo Lingua stampante per selezionare la lingua utilizzata dal sistema e dalle pagine delle Stampe di prova.
3. Premere il tasto **Aggiornare stampante**.

Installa file di Aiuto

1. Fare clic su **DEFAULT STAMPANTE > UTILITÀ > Installa file di Aiuto** e si visualizza la pagina Installa file di Aiuto. Se è stata impostata la parola d'accesso della stampante nel collegamento Impostazione sessione sul menu principale ed il controller ha un disco rigido, si può usare questa pagina per caricare i file di aiuto Web PMT sul disco rigido.
2. Impostare il nome del file d'aiuto nel campo di testo indicato (per esempio, **witalian.hlp**). Il file d'aiuto è fornito sul CD-ROM del Web PMT. Per trovare questo file, premere il tasto **Sfoggia...** per visualizzare il dialogo standard del file. Il file di aiuto può anche essere scaricato dal sito web xes.com, ma è possibile che si debba selezionare il server proxy per accedere ad Internet.
3. Premere il tasto **Installare** per installare i file di aiuto sul disco rigido. Il controller invierà un messaggio di conferma che il file è stato caricato con successo.
4. Premere l'hyperlink o il tasto **Freccia indietro** per ritornare all'ultima pagina Web PMT.

Su qualsiasi pagina Web PMT, ora si può selezionare **AIUTO** per accedere ad altre pagine di aiuto.

Per accedere all'esercitazione elettronica, selezionare **Aiuto > Índice > Avvio rapido**.

Trasferimento di un file

1. Fare clic su **Default stampante > Utilità > Trasferire file**.
2. Nel campo **Selezionare file da trasferire** impostare il nome del file (con l'estensione) e la sua posizione. Per visualizzare la finestra di dialogo standard Apri file, premere il tasto **Sfoggia**.
3. Premere il tasto **Trasferire** per inviare il file al controller del sistema. Un apposito messaggio informerà sull'esito della richiesta. Il file verrà stampato.

Annullamento di un lavoro di stampa

1. Inviare alcuni lavori alla stampante in uno dei seguenti modi:
 - Inviare una stampa di prova (**Default stampante > Stampa di prova > Prova Normale**).
 - Trasferire un file.
 - Scansionare immagini.
2. Selezionare **INDIETRO a PRINCIPALE**.

3. Premere il pulsante **Ottieni stato** per aggiornare l'Elenco della coda dei lavori.
4. Fare clic su un **Nome di lavoro** attivo (il nome è un collegamento ipertestuale) e la pagina del Lavoro di stampa selezionato verrà visualizzata.
5. Premere il tasto **Annulla Lavoro** per cancellare questo lavoro di stampa. Verrà visualizzata la pagina Lavoro di stampa annullato che mostrerà che il lavoro è stato annullato o è in corso di annullamento.
6. Premere il tasto **OK** o il collegamento **INDIETRO A PRINCIPALE** per ritornare alla Pagina principale.

Per ottenere informazioni sui lavori oggetto di discordanza supporti riportati nella colonna Stato della Coda lavori, fare clic sulla casella di controllo visualizzata. La parola d'accesso della stampante non è necessaria.

NOTA: In *AccXES Client Tools*, **per annullare l'invio di un lavoro**, evidenziarne il nome nella finestra Coda di stampa e selezionare il pulsante **Annulla Lavora** della barra degli strumenti.

Pagina Impostare unità del display

Se è stata impostata la parola d'accesso della stampante in Impostazione sessione, si possono impostare le unità di misura per le pagine del Web PMT facendo quanto segue:

1. Fare clic su **DEFAULT STAMPANTE > UTILITÀ > Imposta unità misura**.
2. Fare clic sul pulsante di scelta appropriato, **mm/cm** (millimetri/centimetri) o pollici, per selezionare le unità del display.
3. Premere il tasto **Aggiornare stampante** per impostare le unità selezionate nella stampante. Un apposito messaggio vi informerà sulla riuscita o meno della richiesta.

Impostazione del Modo Contabilità

1. Fare clic su **CONTABILITÀ**.
2. Per impostare il modo Contabilità, fare clic su **Disabilitato**, **Abilitato** o **Opzionale**.

Quando si seleziona **Disabilitato**, per stampare o scansare non è necessario inserire un ID conto e utente.

Quando si seleziona **Abilitato**, per stampare è necessario inserire un ID conto e utente validi. In mancanza di tali ID, lo scanner visualizzerà un messaggio "ID non valido".

Quando si inviano immagini dal Document Submit Tool, usando un ID non valido, viene generata una Pagina Errori.

Quando si seleziona **Opzionale**, per stampare o scansire non è necessario inserire un ID conto e utente. Tuttavia, se il lavoro di stampa o scansione contiene ID validi, le informazioni sull'Uso dei supporti vengono registrate nel registro lavori del controller e assegnate all'utente e al conto indicati.

3. Premere il tasto **Aggiornare stampante** per aggiornare il modo contabilità. Verrà visualizzato un messaggio che informa sull'esito della richiesta.

***NOTA:** Con il firmware ACCXES 7.0, è possibile creare ID utente e conto usando l'applicazione di contabilità di AccXES (Account Management Tool) eseguita su una workstation client della rete. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida per l'amministratore AccXES Account Management Tool.*

Aggiunta di un'etichetta

1. Fare clic su **DEFAULT STAMPANTE > IMPOSTAZ. STAMPANTE > Etichette Plot.**
2. Fare clic su **AIUTO** nella parte alta dello schermo per dettagli.

Caricamento di uno stampo nella stampante

1. Fare clic su **DEFAULT STAMPANTE > IMPOSTAZ. STAMPANTE > Stampi.**
2. Fare clic su **AIUTO** nella parte alta dello schermo per dettagli.

Modo discordanza supporti

1. Selezionare **DEFAULT STAMPANTE > DEFAULT DI ELABORAZIONE > Supporti.**
2. **Discordanza coda - Abilitato** - Fare clic su questa casella di controllo per abilitare/disabilitare la segnalazione di un conflitto supporti. Se questa casella non è selezionata e si verifica una discordanza di supporti, nella colonna di stato della coda lavori viene visualizzato Discordanza/Bloccato

e la stampa viene interrotta finché non si carica il supporto richiesto o si annulla il lavoro. Se, al contrario, questa casella è selezionata, viene visualizzato **Discordanza/Accodato**: la stampa delle pagine che necessitano di un supporto particolare viene sospesa mentre la stampa delle altre pagine prosegue normalmente.

3. Premere il tasto **Aggiornare stampante**.

Discordanza coda

1. Selezionare **DEFAULT STAMPANTE > DEFAULT DI ELABORAZIONE > Supporti**.
2. Fare clic sulla casella di riepilogo **Impostazioni specifiche supporti** per selezionare un tipo di supporto.
3. Premere il pulsante **Modifica impostazioni (testo)** o **Modifica impostazioni (GUI)** per aprire la pagina **Impostazioni specifiche supporti**.
4. **Modo discordanza supporti** - Selezionare il modo **RICHIESTA**, se si desidera che la stampante ricordi all'operatore, sul pannello di controllo della stampante, di installare il formato del supporto appropriato. Selezionare il modo **SOSTITUIRE** se si desidera che la stampante faccia le necessarie sostituzioni dei supporti per stampare la pagina. Selezionare il modo **SCALATURA (RIDIMENSIONAMENTO)** se si desidera che la stampante ridimensioni automaticamente il lavoro al formato di supporto dello stesso tipo, più vicino possibile a quello richiesto, disponibile nella stampante.
***NOTA:** SOSTITUIRE non è una selezione disponibile per le stampanti a colori perché il supporto selezionato è un componente chiave per la qualità della stampa a colori.*
5. Premere il tasto **Aggiornare stampante**.

Selezione parametri colore

Le impostazioni colore e default di elaborazione vengono fatte sulla Pagina supporti e su quella Rendering come segue:

Pagina supporti

1. Selezionare **DEFAULT STAMPANTE > DEFAULT DI ELABORAZIONE > Supporti**.
2. Fare clic sulla casella di riepilogo **Impostazioni specifiche supporti** per selezionare un tipo di supporto.

3. Gli utenti che dispongono di un plug-in Java per il proprio browser (<http://java.sun.com/j2se/1.4/download.html>), o che hanno la possibilità di installarlo possono selezionare il pulsante **Modifica impostazioni (GUI)**. In caso contrario, selezionare **Modifica impostazioni (testo)** per aprire la pagina **Impostazioni specifiche supporti**.
4. Fare le selezioni degli inchiostri ciano, magenta, giallo e nero per impostare il limite di inchiostro e la gamma di uscita che sarà applicata all'immagine.

Limite inchiostro è usato per cambiare la quantità massima di inchiostro usata durante la stampa.

Gamma è usato per regolare l'intera curva di colore senza muovere i punti finali della curva stessa. Questo regola i mezzitoni (una gamma più alta produce mezzitoni più scuri), con effetto minimo sulle ombre e sui chiaro-scuro.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Impostazioni specifiche supporti della pagina Supporti della Guida.

5. Premere il tasto **Aggiornare stampante**.

Pagina Rendering

1. Selezionare **DEFAULT STAMPANTE > DEFAULT DI ELABORAZIONE > Rendering**.
2. **Modo Rendering** - Fare clic su questa casella di riepilogo per impostare il Modo Rendering delle stampanti a colori scegliendo tra **colore** e **scala grigi**. Per le stampanti in bianco e nero, "scala grigi" è l'unica opzione disponibile. **Colore** è l'impostazione di default della stampante X2-TECH; tuttavia, se il modo Rendering è impostato su Scala grigi, i lavori a colori verranno stampati nelle scale di grigi appropriate.
3. Selezionare **AIUTO** nella parte alta dello schermo per dettagli su altre opzioni di Rendering.
4. Premere il tasto **Aggiornare stampante**.

SCANSIONE DI IMMAGINI/DOCUMENTI

Come opzione, è disponibile anche la funzione di scansione a rete per le immagini a colori, che abilita la scansione dei formati TIFF e JPEG.

- Allo scanner, selezionare la modalità di scansione usando l'apposito pulsante.
- Per il firmware AccXES versione 7.0 o superiore, digitare il nome della **Directory di scansione**.
- In AccXES 9.0, quando si sceglie il pulsante **Modo campione** all'interno della schermata "Pronto per scansione" viene visualizzato un menu con le opzioni "scansione a file", "scansione a stampa", o entrambe.

NOTA: Non è possibile deselezionare entrambe le caselle di controllo. Per poter chiudere la schermata è necessario che sia selezionata almeno una casella.

- Selezionare il tasto **Menu** e **CONFIGURAZIONE > OPZIONI SCANSIONE (COLORE) > FORMATO > JPEG o TIFF.**
- L'area **Qualità immagine** del pannello comandi dello scanner consente all'utente di eseguire le regolazioni correttive all'immagine, per ottenere la più alta qualità della copia possibile da un documento originale. Selezionare **Misto/Personalizzato** se il documento contiene una combinazione di immagini fotografiche e disegni al tratto o immagini a mezzetinte.

Caratteri GL/2 residenti nella stampante

Selezionare **DEFAULT STAMPANTE > IMPOSTAZIONE STAMPANTE > Caratteri.**

Formati Carta e Formati Rullo

Selezionare **DEFAULT STAMPANTE > DEFAULT DI ELABORAZIONE > Supporti > Formato supporto e Tipo supporto .**

Formati dei file supportati dal controller

Selezionare **DEFAULT STAMPANTE > EMULAZIONI.** I tipi di file sono elencati nel menu laterale.

Altre Funzioni

1. Selezionare **AIUTO > Índice.**
2. Fare doppio clic su un argomento.

FINE DELL'AVVIO RAPIDO.

Il resto di queste pagine/file sono copie dei singoli file di aiuto.

Pagina principale e coda del lavoro della stampante

Navigazione: INDIETRO A PRINCIPALE

La pagina principale contiene la riga del titolo e le seguenti aree:

- **Menu Principale** (collegamenti ipertestuali alle regolazioni della stampante)
- **Stato della stampante** che contiene due righe di stato con una casella di controllo **Mostrare solo lavori attivi** e il tasto **Ottieni stato**, una tabella di supporti ed una di finitura
- **Lista della coda dei lavori**

Menu Principale

I collegamenti **IMPOSTAZIONE SESSIONE**, **DEFAULT STAMPANTE** e **CONTABILITÀ** sono usati per accedere alle altre pagine del Web PMT. Un collegamento **INDIETRO A PRINCIPALE** comparirà sulla riga del titolo di ogni pagina a cui si può accedere tramite questi collegamenti. Il menu laterale, che corrisponde alla pagina collegata, sarà visualizzato sotto il menu principale e sulla parte sinistra della pagina.

Fare clic sul collegamento **AIUTO** e sarà visualizzata, in una finestra separata del browser, la Guida in linea per la pagina corrente del Web PMT. Per visualizzare lo casella standard Info su, fare clic su **INFO SU**.

Stato della stampante

Per ottenere lo Stato della stampante e l'elenco della coda dei lavori:

1. Spuntare la casella **Mostrare solo lavori attivi** per vedere solo i lavori di stampa attivi (cioè, escludere dall'elenco i lavori annullati o completati).
2. Premere il tasto **Ottieni stato** per aggiornare lo stato della stampante (incluso lo stato dei supporti e della stazione di finitura) e la lista della coda dei lavori.

Lista della coda dei lavori

La lista della coda dei lavori contiene informazioni su tutti i lavori, provenienti da tutte le fonti, attualmente presenti nella coda della stampante, una fila per lavoro. Il testo rosso indica che il lavoro è stato annullato o che un lavoro attivo ha una condizione di conflitto. Tutti gli altri lavori sono visualizzati in nero.

Il nome di un lavoro attivo (cioè, un lavoro non annullato o completato) nella lista della coda dei lavori è un collegamento ipertestuale. Fare clic sul Nome del

lavoro per visualizzarne la Pagina Lavoro di stampa selezionato. Quando questa pagina è visualizzata, sarà possibile annullare o cambiare la priorità del lavoro selezionato se è stata impostata la parola d'accesso della stampante in Impostazione sessione.

Pagina Lavoro di stampa selezionato

Navigazione: INDIETRO A PRINCIPALE - Collegamento del nome di lavoro attivo

Se è stata impostata la parola d'accesso della stampante in Impostazione sessione, si può annullare un lavoro di stampa o cambiarne la priorità.

1. Per annullare il lavoro di stampa selezionato, premere sul pulsante **Annulla Lavoro**. Sarà visualizzata la pagina di annullamento del lavoro, mostrando se l'annullamento è riuscito o fallito. Per ritornare alla pagina principale, premere sul tasto **OK** della pagina di annullamento del lavoro.
2. Per cambiare la priorità del lavoro selezionato, fare clic sulla casella di riepilogo **Priorità**. Si può selezionare un valore di priorità fra 1 e 10 (10 rappresenta la più alta priorità). Quindi, premere sul tasto **Cambiare priorità** per cambiare la priorità al valore visualizzato nella casella di riepilogo **Priorità**. Sarà visualizzata la pagina di cambiamento della priorità del lavoro, che informerà se il cambiamento è riuscito o fallito. Premere sul tasto **OK** per ritornare alla pagina principale dalla pagina di cambiamento della priorità del lavoro.

Se non si desidera fare alcun cambiamento, fare clic sul collegamento **INDIETRO A PRINCIPALE** per ritornare alla pagina principale.

Pagina Stampa di prova

Navigazione: DEFAULT DELLA STAMPANTE > STAMPA DI PROVA

Usare questa pagina per provare la stampante, per stampare una pagina di prova di PostScript e stampare la configurazione della stampante, le impostazioni e le tavolozze penna. Sono disponibili quattro tipi di stampe di prova:

1. Premere il tasto **Prova Minima** per stampare i dati di configurazione della stampante.
2. Premere il tasto **Prova Normale** per stampare le informazioni sulla configurazione e sulle impostazioni della stampante.
3. Premere il tasto **Prova Completa** per stampare le informazioni sulla configurazione, sulle impostazioni e sulle tavolozze penna della stampante.
4. Premere il tasto **PostScript** per stampare una pagina di prova PostScript (è richiesto un permesso di PostScript).

IMPOSTAZIONE SESSIONE

Pagina Impostazione della sessione (Parola d'accesso)

Navigazione: IMPOSTAZIONE SESSIONE

Non occorre impostare una parola d'accesso per vedere la coda dei lavori o le regolazioni della stampante o per generare una stampa di prova o un rapporto su un conto. Se occorre cambiare le impostazioni di default della stampante, gestire i conti o la coda dei lavori della stampante, fare quanto segue:

1. Impostare la parola d'accesso della stampante nel campo appropriato (un numero tra 0 e 65535). Per motivi di sicurezza, durante l'impostazione, ogni cifra della parola d'accesso sarà visualizzata come un asterisco.
2. Premere il tasto **Sottomettere**. Se la parola d'accesso impostata è quella della stampante, si avrà accesso alle impostazioni della stampante con l'autorità di modificarle. La stampante trasmetterà un messaggio, come "Verifica della parola d'accesso riuscita" o "Verifica della parola d'accesso fallita".
3. Per uscire da questa pagina, fare clic sul collegamento **INDIETRO A PRINCIPALE** o Menu Principale.

NOTA: *Se si imposta una parola d'accesso non accettata dalla stampante, è come se non fosse stata impostata alcuna parola d'accesso.*

Per cambiare la parola d'accesso della stampante, occorre prima impostare la parola d'accesso corrente sulla pagina Impostazione sessione e quindi passare alla pagina Cambiare parola d'accesso del gruppo UTILITÀ delle pagine di Default della stampante.

UTILITÀ

Pagina di Configurazione

Navigazione: DEFAULT DELLA STAMPANTE > UTILITÀ > Configurazione

Questa pagina a sola lettura visualizza i dati principali di configurazione del sistema (hardware, software, e numeri di versione presenti sulla stampante Xerox Engineering Systems).

- **Digita Cod. Installazione (KIK)** - Al cliente viene chiesto questo numero quando il Coupon Funzione viene scambiato per installare le licenze del codice funzione. Questo numero è necessario anche quando si deve reinstallare un codice funzione o quando un codice funzione installato deve essere disinstallato per passare ad un'altra stampante. Un nuovo numero KIK viene generato ogni volta che si riavvia il controller.

Pagina Configurazione funzione

Navigazione: DEFAULT DELLA STAMPANTE > UTILITÀ > Configurazione funzione

Le licenze delle funzioni presenti nel **firmware AccXES** sono elencate nella sezione Funzioni AccXES. Per le licenze temporanee, in corrispondenza della colonna Installata viene visualizzata la parola "Temporanea" e la disponibilità restante viene indicata nella colonna Note. Le licenze non installate sono contrassegnate dalla dicitura "Non presente". Per le funzioni indicate con la dicitura "Presente", in corrispondenza della colonna Stato appare "Abilitato" o "Disabilitato" a indicare se la funzione è disponibile o meno per essere utilizzata.

Per lo scanner Synergix la sezione **Funzioni scanner** riporta le velocità disponibili e abilitazione colore.

Per la Synergix Print System 510dp la sezione **Funzioni stampante** riporta i codici delle funzioni 7D (numero di stampe/minuto), 10D (il valore standard è 5), cassetto 2 e cassetto 3.

Pagina Trasferire file

Navigazione: DEFAULT DELLA STAMPANTE > UTILITÀ > Trasferire file

Se è stata impostata la parola d'accesso della stampante in Impostazione sessione e la stampante ha un disco rigido, si può trasferire un file dal sistema di file alla stampante. I file possono essere di qualunque tipo supportato dalla

stampante; possono essere trasferiti anche il controllore, lo scanner ed il firmware IOT.

Per caricare un file:

1. Impostare il nome del file (con l'estensione) e la sua posizione nel campo di testo. Per selezionare un file, premere il tasto **Sfoggia ...** per visualizzare il dialogo standard del file.
2. Premere il tasto di trasferimento per trasferire il file alla stampante. Durante il trasferimento dei firmware, il WEB PMT non funzionerà.

Pagina Cambiare parola d'accesso

Navigazione: DEFAULT DELLA STAMPANTE > UTILITÀ > Cambia. parola accesso

Se è stata impostata la parola d'accesso della stampante in Impostazione sessione, si può cambiare la parola d'accesso della stampante:

1. Impostare la parola d'accesso corrente della stampante nel primo (quello più alto) campo di testo.
2. Impostare la nuova parola d'accesso della stampante sul campo di testo centrale e quello basso (un numero tra 0 e 65535).
3. Premere il tasto **Aggiorna stampante** per trasmettere la parola d'accesso corrente e quella nuova alla stampante.

Notare che se la parola d'accesso della stampante è stata impostata a 0, la stampante non sarà protetta dalla parola d'accesso e qualsiasi operatore del Web PMT può cambiare i parametri di default della stampante (inclusa la parola d'accesso della stampante), annullare i lavori, o cambiare la priorità dei lavori.

Per motivi di sicurezza, il simbolo dell'asterisco compare per ogni cifra della parola d'accesso. Sarà visualizzato un messaggio che informerà sul successo o meno dell'impostazione della parola d'accesso della stampante. Se la stampante accetta il cambiamento della parola d'accesso, l'utente può continuare ad avere accesso di scrittura (non occorrerà reimpostare la parola d'accesso della stampante per la sessione corrente del Web PMT).

Pagina Ripristina default della stampante

Navigazione: DEFAULT DELLA STAMPANTE > UTILITÀ > Ripristina default della stampante

- Se è stata impostata la parola d'accesso della stampante in Impostazione sessione, si può premere il tasto di ripristino per riattivare le impostazioni di default di fabbrica.

Pagina Ripristina Registro errori (X2)

Navigazione: DEFAULT DELLA STAMPANTE > UTILITÀ > Riprist. reg. errori

- Se è stata impostata la parola d'accesso della stampante in Impostazione sessione, potete premere il pulsante **Ripristina** per azzerare il registro errori.

***NOTA:** Dopo aver ripristinato il Registro errori, tutte le voci verranno eliminate.*

Pagina Imposta unità del misura

Navigazione: DEFAULT DELLA STAMPANTE > UTILITÀ > Imposta unità misura

Se è stata impostata la parola d'accesso della stampante in Impostazione sessione, si possono impostare le unità di misura per le pagine del Web PMT facendo quanto segue:

1. Fare clic sul pulsante di scelta appropriato, **mm/cm** (millimetri/centimetri) o **pollici**, per selezionare le unità del display.
2. Premere il tasto Aggiornare per impostare le unità selezionate nella stampante.

Pagina Installa I file d'Aiuto

Navigazione: DEFAULT DELLA STAMPANTE > UTILITÀ > Installa I file d'Aiuto

Se è stata impostata la parola d'accesso della stampante in Impostazione sessione e la stampante ha un disco rigido, è possibile installare i file di aiuto in linea sulla stampante. Per installare questi file:

1. Impostare il nome del file d'aiuto nel campo di testo. Il file d'aiuto è fornito sul CD-ROM del Web PMT. Per trovare questo file, premere il tasto **Sfogli...** per visualizzare il dialogo standard del file.
2. Premere il tasto di installazione per installare i file di aiuto sul disco rigido della stampante.

Pagina Porte

Navigazione: DEFAULT DELLA STAMPANTE > PORTE

Se è stata impostata la parola d'accesso della stampante in Impostazione sessione, è possibile cambiare i seguenti parametri delle porte locali di comunicazione Host e il timeout della porta Host.

1. **Timeout porta Host** - Questo valore di timeout viene applicato alla porta centronica (parallela) e seriale del controller. Se per il periodo di tempo specificato come valore di "timeout" non viene ricevuto nessun dato da una di queste porte, i dati del plot saranno considerati completati e i dati successivi daranno inizio a un nuovo plot. I valori validi sono compresi tra 5 e 300 secondi, con un valore di default di 5 secondi.
2. **Timeout VPI abilitato** - Selezionando questa opzione (posizionando un segno di spunta nella casella) il Timeout porta Host verrà applicato anche alla porta VPI, se presente nel controller. Se questa casella non è spuntata, il timeout non influenzerà la porta VPI mentre attende i dati del plot.
3. **SCSI**
 - **ID Porta SCSI** - Fare clic su questa casella di riepilogo per selezionare il valore ID SCSI interfaccia Host. La gamma dei valori possibili è 0-7.
 - **Terminazione Bus SCSI** - Se la stampante è l'ultimo dispositivo sul bus SCSI, fare clic su questa casella di riepilogo e selezionare Abilitato. Questo abiliterà la Terminazione bus SCSI all'interno della stampante.
4. **Porta seriale**
 - **Velocità Baud** - Fare clic su questa casella di riepilogo per selezionare la velocità baud sulla porta seriale della stampante. I valori disponibili sono 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 e 19200.
 - **Controllo flusso** - Fare clic su questa casella di riepilogo per regolare il controllo di flusso a NESSUNO, XON/XOFF, RTS/CTS o ad ENTRAMBI. RTS/CTS fa riferimento al controllo dell'hardware ed XON/XOFF al controllo del software.
 - **Parità** - Fare clic su questa casella di riepilogo per regolare Parità a PARI, DISPARI o a NESSUNA.

Premere il tasto **Aggiorna stampante** per aggiornare i cambiamenti dei parametri richiesti nella stampante.

NOTA: *I cambiamenti fatti qui cambiano soltanto le impostazioni della porta seriale della stampante (non le impostazioni del computer).*

RETE

Pagina EtherTalk (Solo stampanti 8830/8825)

Navigazione: DEFAULT DELLA STAMPANTE > RETE > EtherTalk

Se è stata impostata la parola d'accesso della stampante in Impostazione sessione, possono essere cambiati i seguenti parametri di EtherTalk nella stampante:

1. **Abilitato** - Fare clic su questa casella di attivazione per abilitare/disabilitare EtherTalk nella stampante.
2. **Zona EtherTalk** - Impostare, in questa casella di testo, il nome della zona Appletalk (fino a 31 caratteri) della stampante. Per utilizzare la zona di default del router di EtherTalk, digitare un asterisco (*).
3. **Fase EtherTalk** - Fare clic su questa casella di riepilogo per selezionare Fase 1 o Fase 2.
4. **Nome stampante Appletalk** - In questa casella di testo, inserire il nome della stampante (fino a 31 caratteri) per i protocolli Appletalk.
5. Premere il tasto **Aggiornare stampante** per trasmettere i cambiamenti dei parametri richiesti alla stampante. Notare che se la casella Abilitato non è attivata, i parametri saranno aggiornati, ma EtherTalk rimarrà inattivo sulla stampante.

Pagina NetBEUI (Solo stampanti 8830/8825)

Navigazione: DEFAULT DELLA STAMPANTE > RETE > NetBEUI

Se è stata impostata la parola d'accesso della stampante in Impostazione sessione, si possono cambiare i seguenti parametri di NetBEUI nella stampante:

1. **Abilitato** - Fare clic su questa casella di attivazione per abilitare/disabilitare NetBEUI nella stampante. Quando questa casella è spuntata, NetBEUI è abilitato.
2. **Gruppo NetBEUI** - Impostare il nome del gruppo (fino a 15 caratteri) della stampante in questo campo di testo.
3. **Nome machina NetBEUI** - Nel campo è visualizzato il Nome apparecchio NetBEUI della stampante. È un campo di sola lettura.
4. **Commento NetBEUI** - In questa casella di testo, impostare il commento (fino a 47 caratteri) per il protocollo NetBEUI. Questo campo è usato per identificare la stampante con un nome riconoscibile sulla rete.

5. Premere il tasto **Aggiornare stampante** per trasmettere i cambiamenti dei parametri richiesti alla stampante. Notare che se la casella Abilitato non è attivata, i parametri saranno aggiornati, ma NetBEUI rimarrà inattivo.
6. Il campo **Nome macchina NetBEUI** visualizza il nome della macchina NetBEUI per la stampante. Questo è un campo a sola lettura.

TCP/IP

Navigazione: DEFAULT DELLA STAMPANTE > RETE > TCP/IP

I parametri TCP/IP sulle Synergix Print System 8830/8825/8850/510dp sono a sola lettura attraverso il WebPMT e, quindi, possono essere modificati solo sul pannello di controllo.

Sulla Synergix Print System 8855 e 721p, i parametri TCP/IP possono essere modificati dagli utenti usando la password per la stampante.

Comunque, **in caso di errore nei parametri TCP/IP, si può verificare una perdita di comunicazione fra il Web PMT e la stampante.**

Questi parametri sono descritti qui di seguito:

1. **Abilitazione DHCP** -Quando questa casella è spuntata (abilitata), la scheda di rete utilizza il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) per l'assegnazione di un Indirizzo IP temporaneo per il dispositivo di rete da un client che fornisce servizi DHCP nella rete. Poiché gli indirizzi IP in costante cambiamento (temporanei) possono provocare problemi agli utenti che comunicano in rete, il valore di default di questa funzione è "non selezionato" (disabilitata).

AVVERTENZA: *Se questa casella è selezionata ma sulla rete non ci sono server DHCP disponibili, Web PMT risulterà completamente inutilizzabile. Per la Synergix Print System 8825, 8830, 8850, e 510dp è possibile disabilitare l'impostazione usando il pannello di controllo. Per la Synergix Print System 8855 e 721p, è necessario caricare sul controller un file di recupero attraverso la porta seriale o parallela.*

2. **Abilitazione RARP/BOOTP** - Quando questa casella è spuntata (abilitata), la scheda di rete utilizza i protocolli RARP e BOOTP per l'assegnazione di un Indirizzo IP dal server appropriato. Poiché l'amministratore del sistema deve assegnare al controller un indirizzo IP fisso, non è necessario che il controller esegua una query in rete per scoprire il proprio indirizzo IP. Pertanto, l'impostazione di default per questa funzione è "non selezionato" (disabilitata).

AVVERTENZA: Se questa casella è selezionata ma sulla rete non ci sono server RARP disponibili, Web PMT risulterà completamente inutilizzabile. Per le stampanti 8825, 8830, 8850 e 510dp è possibile disabilitare l'impostazione usando il pannello di controllo. Per la Synergix Print System 8855 e 721p, è necessario caricare sul controller un file di recupero attraverso la porta seriale o parallela.

3. **NetMask** - Questi campi contengono il valore che la stampante userà per l'IP subnet mask. Il formato è lo stesso dell'indirizzo TCP/IP Ethernet.
4. **Indirizzo TCP/IP Ethernet** - Questi quattro campi contengono l'indirizzo IP della scheda d'interfaccia di rete sul controllore della stampante. L'indirizzo è del formato 'w.x.y.z' dove la gamma per w, x e y è 0-255 e per z 0-254.
5. **Gateway TCP/IP Ethernet** - Questi campi contengono l'indirizzo IP del dispositivo che la stampante userà come gateway o router. Il formato è lo stesso dell'indirizzo TCP/IP Ethernet.

Per la Synergix Print System 8855, 721p, e Synergix Color Print System X2 TECH, PRIMA di premere il pulsante Aggiornare stampante, fare clic sul collegamento ipertestuale indicato per salvare il file di recupero TCP/IP. Se Web PMT risulta inutilizzabile, è possibile inviare il file di recupero al controller tramite la porta seriale o parallela.

NOTA: Dopo la modifica dell'indirizzo IP, della subnet mask o del Gateway, si consiglia di riavviare (spegnere e riaccendere) il controller per rendere effettive le nuove impostazioni.

Pagina di IPX/SPX (Solo stampanti 8830/8825)

Navigazione: DEFAULT DELLA STAMPANTE > RETE > IPX/SPX

Se è stata impostata la parola d'accesso della stampante in Impostazione sessione, si possono cambiare i seguenti parametri Novell IPX/SPX nella stampante. Questi parametri sono descritti qui di seguito:

1. **Abilitato** - Fare clic su questa casella di abilitazione per abilitare/disabilitare IPX/NDS sulla stampante.
2. **Tipo Frame IPX** - Fare clic su questa casella di riepilogo per selezionare il protocollo Frame IPX (livello di collegamento). I valori possibili sono AUTO, 802.3, 802.2, SNAP ed ETHERNET2.
3. **Velocità scansione coda IPX** - Impostare l'intervallo di ricerca in secondi (0-255). Questo controlla la frequenza della ricerca per sapere se i file server NetWare hanno lavori di stampa.
4. **Modo Bindery (Novell 3.XX)** - Fare clic su questo pulsante di scelta per abilitare il modo bindery; il modo NDS sarà disabilitato.

Server primario IPX - Impostare il nome (fino a 47 caratteri) d'un server preferito (in una rete Novell). Questo server deve avere il file di configurazione di rete Novell per la scheda d'interfaccia di rete (Network Interface Card-NIC); questo sarà il primo server esaminato quando il NIC viene lanciato con la stampante. Se questo campo è in bianco, tutti i server saranno esaminati.

***NOTA:** Questo campo non può restare in bianco, se il modo bindery è attualmente in uso). All'avvio, il NIC ricercherà la rete per trovare il server primario che contiene il file di configurazione che identifica tutti i server di stampa disponibili. Questa casella di testo sarà ignorata, se il pulsante di scelta Modo NDS è selezionato (vedere sotto)*

5. **Modo NDS (Novell 4.XX)** - Fare clic su questo pulsante di scelta per abilitare il modo NDS; il modo Bindery sarà disabilitato. Le caselle di testo del Modo NDS saranno ignorate se il pulsante di scelta del Modo NDS non è stato selezionato.
 - Albero IPX NDS** - Impostare il nome (fino a 63 caratteri) dell'albero NDS al quale NIC è collegato.
 - Nome contenuto IPX** - Impostare il nome (fino a 126 caratteri) del contesto NDS (posizione) della stampante.
6. Premere il tasto **Aggiornare stampante** per trasmettere i cambiamenti dei parametri richiesti alla stampante. Notare che se la casella Abilitato non è attivata, i parametri saranno aggiornati, ma IPX/SPX rimarrà inattivo sulla stampante.

IMPOSTAZIONE STAMPANTE

Pagina Miscellaneo

Navigazione: DEFAULT STAMPANTE > IMPOSTAZ. STAMPANTE > Miscellaneo

Se è stata impostata la parola d'accesso della stampante in Impostazione sessione, è possibile cambiare i seguenti parametri nella pagina Miscellaneo della stampante:

1. **Densità toner** - Fare clic su questa casella di riepilogo per selezionare la densità del toner. La gamma dei valori va da 1 (bassa) a 10 (alta).
2. **Lingua stampante (stampanti 8825/8830)** - Fare clic su questa casella di riepilogo per selezionare la lingua utilizzata nell'interfaccia del pannello della stampante e nelle pagine di prova. Si deve scegliere tra le due lingue installate sulla stampante. Le lingue attualmente supportate dal controller sono le seguenti: INGLESE, FRANCESE, ITALIANO, TEDESCO, SPAGNOLO, PORTOGHESE (Am.S). Web PMT mostrerà la nuova lingua quando si passa ad una nuova pagina.
Lingua stampante (stampanti 8855) - Fare clic su questa casella di riepilogo per selezionare una delle lingue supportate dalla stampante. Web PMT mostrerà la nuova lingua quando si passa ad una nuova pagina.
3. **Pagina Errori** - Fare clic su questa casella di riepilogo per selezionare i parametri della pagina errori della stampante. Le pagine errori vengono generate per gli errori di elaborazione e non per gli errori relativi ai supporti. Le scelte sono NESSUNA, LIVELLO 1 (solo errori seri) e LIVELLO 2 (tutti gli errori ed avvertenze).
4. **Impostazione utente attivo** - Questo riquadro è usato per specificare uno dei 10 parametri da usare come parametri di elaborazione di default. Il valore di default è 0. La gamma valida va da 1 a 9.
5. **Pagina d'introduzione** - Fare clic sulla casella di attivazione per abilitare/disabilitare la pagina d'introduzione. Quando questa casella è selezionata, per ogni lavoro viene stampata una pagina d'introduzione. Fare clic sulla casella di destra per selezionare PRIMA o DOPO, per specificare quando deve essere stampata la pagina d'introduzione.
6. **Pagina diagnostica** - Fare clic su questa casella per abilitare/disabilitare le pagine diagnostiche. Se questa casella è spuntata, viene generata una pagina diagnostica dopo la stampa di ogni pagina.

7. **DDS abilitato** - Questa casella di selezione consente la configurazione del controller AccXES da utilizzare in un sistema DDS. Quando la casella DDS abilitato è selezionata, il controller AccXES viene configurato automaticamente per lo scanner. Quando la casella DDS abilitato è deselezionata, il controller AccXES viene configurato unicamente per la stampante. Per rendere effettiva la modifica dopo avere selezionato o deselezionato la casella DDS abilitato, riavviare il controller.
8. Il campo **Uso supporti lineari** segnala la lunghezza totale dei supporti stampati dalla stampante. Questo parametro non può essere modificato.
9. **Plot Nesting**
 - **Abilitato** - Fare clic su questa casella di controllo per abilitare/disabilitare il Plot nesting di uno o più lavori di stampa.
 - **Esclusivo** - Quando questa casella di controllo è selezionata, la stampante inizierà un nuovo plot nesting (raggruppamento plot) per ogni lavoro di stampa (cioè, i plot di due o più lavori non saranno inclusi sulla stessa pagina di stampa).
 - **Timeout** - Impostare un periodo massimo di attesa, in secondi, dopo l'elaborazione di un lavoro di stampa prima che venga stampata una pagina di raggruppamento non completo.
 - **Margini** - Impostare lo spazio, stabilito dalla stampante, tra i plot di una stessa pagina.
 - **Lunghezza Nesting** - Impostare la lunghezza massima di un raggruppamento. Se un plot da includere nel nesting supera questa lunghezza, l'operazione di raggruppamento sarà terminata e il plot verrà stampato separatamente.
10. Premere il tasto **Aggiorna stampante** per rendere effettivi i cambiamenti dei parametri della stampante specificati.

Pagina Tavolozze penna

Navigazione: DEFAULT STAMPANTE > IMPOSTAZ. STAMPANTE > Tavolozze penna

Questa pagina permette di visualizzare o cambiare (se è stata impostata la parola d'accesso della stampante) le tavolozze penna memorizzate nella stampante. Le impostazioni della tavolozza penna si applicano ai seguenti formati file (linguaggi grafici vettoriali): HPGL, CalComp, VDS e CGM. Una qualsiasi delle 9 tavolozze penna può essere visualizzata o trasferita dalla stampante. La tavolozza 0 è di sola lettura. Le tavolozze penna da 1 a 8 possono essere cambiate o caricate sulla stampante. La tabella Tavolozze penna visualizza il numero di penna e gli attributi relativi alle 256 penne di ogni tavolozza.

1. Per visualizzare una diversa tavolozza, fare clic sulla casella di riepilogo **Nome tavolozza** per selezionare una tavolozza penna specifica (selezionare un numero tra 0 e 8). Premere il tasto **Visualizza tavolozza** e la tabella delle tavolozze penna sarà aggiornata e visualizzerà la tavolozza selezionata.
2. Per salvare o caricare la tavolozza attualmente selezionata, fare clic sul nome della tavolozza nella parte alta della tabella delle tavolozze (ad es., fare clic su **Tavolozza #1**) per visualizzare la pagina delle **Opzioni della tavolozza penna**. Questa pagina è usata per salvare o caricare una tavolozza penna. Usare questa pagina per salvare o caricare (se è stata impostata la parola d'accesso della stampante) una tavolozza penna.
 - Per salvare la tavolozza penna selezionata su un file, premere il tasto **Salva tavolozza** e verrà visualizzata la finestra di dialogo di Salva file della tavolozza. Digitare un nome di directory e di file nella finestra di dialogo Salva con nome. Premere il tasto **OK** e la tavolozza penna selezionata sarà salvata nel file specificato. Il sistema riporterà l'utente sulla pagina delle opzioni della tavolozza penna. Per ritornare alla pagina delle tavolozze penna, premere il tasto del browser **Indietro**.
 - Per caricare un file di tavolozza penna sulla tavolozza penna selezionata, premere il tasto **Carica tavolozza** (questo tasto è visualizzato soltanto per le tavolozze da 1 a 8) e sarà visualizzata la pagina Caricare file tavolozza. Sulla pagina Caricare file tavolozza, impostare, nella casella di testo indicata, il nome completo del percorso del file della tavolozza penna desiderata. Per facilitare la selezione di un file, premere il tasto **Sfogli...** per visualizzare la finestra di dialogo standard del file. Quando è stato selezionato un file di tavolozza penna valido, premere sul tasto **Aggiorna stampante**. Sarà visualizzato un messaggio per avvertire della riuscita o meno della richiesta. Per ritornare alla pagina delle tavolozze penna, premere il tasto del browser **INDIETRO A Tavolozza** sulla pagina del messaggio.

Per cambiare gli attributi di una penna della tavolozza attualmente selezionata (per una tavolozza nella gamma 1 - 8), fare clic sul numero di penna voluto (collegamento ipertestuale nella prima colonna della tabella delle tavolozze) per visualizzare la pagina Attributi penna. Questa pagina è usata per cambiare gli attributi della penna selezionata. Se è stata impostata la parola d'accesso della stampante, si può usare questa pagina per cambiare e copiare gli attributi della penna selezionata su altre penne. La tabella Attributi penna elenca quattro attributi per nome (collegamento ipertestuale), valore corrente e valore nuovo (il valore nuovo viene aggiornato mentre si apportano le modifiche).

- Fare clic sul nome dell'attributo voluto per collegarsi alla pagina Cambiare attributo penna per quell'attributo (ad es., fare clic su **Larghezza** per visualizzare la pagina Cambiare larghezza penna).

- Se è stata selezionata **Larghezza**, impostare la larghezza voluta nel campo di testo corrispondente e fare clic sui pulsanti di scelta **mm** o **pollici**, per selezionare l'unità voluta.
 - Se è stato selezionato **Modello**, fare clic sul pulsante di scelta, a fianco del modello penna desiderato.
 - Se è stato selezionato **Colore (r,v,b)**, fare clic sul pulsante di scelta a fianco del colore di penna desiderato o impostare i valori per i colori rosso, verde, blu (codice di colore di RVB) nei campi di testo corrispondenti, nella parte alta della tabella dei colori. La gamma dei valori per i colori rosso, verde, blu va da 0 a 255.
 - Se è stato selezionato Sostituire, fare clic sulle caselle di controllo corrispondenti.
2. Premere il tasto **OK** (sulla pagina Cambiare). Sarà visualizzata la pagina degli attributi della penna e l'attributo cambiato della penna sostituirà il valore precedentemente mostrato sotto la colonna Nuovo.
 3. Ripetere i punti 1 e 2 per qualsiasi altro attributo penna che si desidera cambiare. Dopo aver cambiato gli attributi della penna, continuare con le opzioni di Copia penna, qui di seguito.
 4. Sulla pagina degli attributi penna, selezionare gli attributi penna che si desidera copiare su una o più penne in questa tavolozza. Nella riga **Copia penna**, fare clic su una qualsiasi delle seguenti caselle di controllo: **Larghezza, Modello, Colore e Sostituire**.
 5. Nella casella di testo **Copia su penna**, impostare il numero o i numeri di penna.
 6. Premere il tasto **Aggiorna stampante** per cambiare gli attributi della penna selezionata e di qualsiasi penna indicata da Copia su penna alle impostazioni mostrate nella colonna Nuovo della tabella Attributi penna. Questa operazione cambia soltanto la tavolozza attualmente selezionata nella stampante.

Fare clic sul collegamento **INDIETRO A Tavolozza** per ritornare alla pagina Tavolozze penna.

Pagina Modelli penna

Navigazione: DEFAULT STAMPANTE > IMPOSTAZ. STAMPANTE > Tavolozze penna

Questa pagina visualizza i 64 modelli penna della stampante:

- 50 modelli penna a sola lettura (incluso 'nessun modello'), numerati da 0 a 49
- 14 modelli definiti dell'utente, numerati da 50 a 63

1. Fare clic su un modello penna specifico (collegamento immagine) per visualizzare la pagina **Opzioni modello penna**, che è usata per salvare o caricare (per i modelli 50-63) il modello penna selezionato. Si può usare questa pagina per salvare o caricare (se è stata impostata la parola d'accesso della stampante) un modello penna.

- Per salvare un modello penna selezionato su un file, premere il tasto **Salva modello** e sarà visualizzata la finestra di dialogo Salva file del modello. Impostare il nome della directory e del file nella finestra di dialogo Salva con nome... Premere il tasto **OK** ed il modello penna selezionato sarà salvato nel file specificato. Il sistema ritornerà alla pagina delle opzioni del modello penna. Per ritornare alla pagina dei modelli penna, premere il tasto **Indietro** del browser.

NOTA: *Quando si usa Internet Explorer sotto Windows NT, a seconda delle associazioni di programmi legate ad alcuni tipi di file, è possibile che al posto della finestra di dialogo "Salva con nome" si apre un altro programma, come Microsoft Paint. In questa circostanza, procedere come descritto di seguito:*

- Selezionare Opzioni dal menu Visualizza di "Risorse del computer."
 - All'interno della finestra di dialogo Opzioni, selezionare la scheda dei tipi di file.
 - Selezionare bitmap nell'elenco dei tipi di file registrati e fare clic sul pulsante Modifica.
 - Nella finestra di dialogo Modifica, selezionare la casella di controllo "Conferma apertura dopo scaricamento".
 - Fare clic su OK nelle finestre di dialogo Modifica e Opzioni.
- Per caricare un file di modello penna nel Modello penna selezionato (nella gamma 50 - 63), premere il tasto **Carica modello nuovo**: viene visualizzata la pagina Carica file nuovo modello. Nella pagina di caricamento, impostare il nome completo del percorso del file del modello penna desiderato nella casella di testo. In alternativa, premere il tasto **Sfoglia...** per visualizzare la finestra di dialogo standard del file. Una volta selezionato un file di modello penna valido, premere il tasto **Aggiorna stampante**. Verrà visualizzato un messaggio che informerà sulla riuscita o meno della richiesta.
2. Per ritornare alla pagina Modelli penna, fare clic sul collegamento **INDIETRO A Modelli penna** nella pagina dei messaggi.

NOTA: *Potrà essere necessario premere il pulsante del browser **Aggiorna** per aggiornare il display dei modelli penna.*

Pagina Etichette Plot

Navigazione: DEFAULT STAMPANTE > IMPOSTAZIONE STAMPANTE > Etichette Plot

Se è stata impostata la parola d'accesso della stampante in Impostazione sessione, è possibile cambiare i parametri di default delle etichette plot nella stampante come segue:

1. Le **Etichette Plot** possono essere specificate selezionando una delle tre opzioni disponibili:
 - **Senza etichetta** - Non sarà stampata alcuna etichetta.
 - **Etichetta di default** - Il sistema stampa sul plot un'etichetta con Nome lavoro/Data/Ora.
 - **Etichetta** - Verrà stampato il testo immesso nella casella di testo.

Il massimo numero di caratteri consentito è 255. Nel testo dell'etichetta non usare i simboli "=" e "&" perché i caratteri inseriti di seguito non verrebbero visualizzati. L'etichetta può includere caratteri speciali che ordineranno alla stampante di inserire diversi tipi di dati nell'etichetta (ad esempio, %d significa l'inserimento della data).

I codici di formattazione sono:

%d (data)

%n (nome lavoro)

%f (nome file)

%% (segno di percento)

%p (numero di pagina)

%c (nuova riga)

%t (ora)

2. Fare clic sull'elenco a discesa **Caratteri** per selezionare un carattere per l'etichetta.
3. Fare clic sui pulsanti di scelta **POSIZIONE X** e **POSIZIONE Y** per selezionare la posizione relativa o assoluta dell'etichetta sul plot. Se è stato selezionato **Relativo**, fare clic sull'elenco a discesa corrispondente per selezionare una delle posizioni elencate. Se è stato selezionato **Assoluto**, impostare la distanza nella casella di testo corrispondente sulla stessa riga.

Esiste una limitazione particolare: Se si è fatto clic su Relativo per la coordinata X e si è selezionato ESTENDERE dall'elenco a discesa, è necessario fare clic sul pulsante di scelta Assoluto per la Posizione Y e impostare una distanza nella casella di testo sulla riga Posizione Y. In questo caso l'etichetta plot sarà posizionata oltre l'immagine plot quel tanto specificato nella casella di testo Posizione Y (l'etichetta viene

"estesa" oltre il plot in base alla distanza indicata). La Posizione Y dell'etichetta sarà lungo la parte inferiore

4. L'etichetta di default del plot della stampante può essere ruotata relativamente all'immagine del plot. Impostare l'angolo di rotazione (da 0 a 359) nella casella di testo **Rotazione**.
5. Impostare la dimensione in punti dei caratteri (da 6 a 72) dell'etichetta nella casella di testo **Formato**.
6. Impostare la percentuale di ombreggiatura (nella scala grigi) nella casella di testo **Ombreggiatura**. 0 indica 'senza ombreggiatura' e 100 indica nero.

***NOTA:** Se la lunghezza del testo dell'etichetta supera i 255 caratteri, è possibile che venga visualizzato un "Errore server - 503". Per ovviare a questo problema, ridurre il numero di caratteri del nome dell'etichetta.*

7. Premere il tasto **Aggiorna stampante** per aggiornare i parametri di default dell'etichetta plot della stampante.

Pagina Caratteri

Navigazione: DEFAULT STAMPANTE > IMPOSTAZIONE STAMPANTE > Caratteri

Questa pagina a sola lettura visualizza i nomi dei caratteri contenuti nella stampante.

Pagina Stampi

Navigazione: DEFAULT STAMPANTE > IMPOSTAZIONE STAMPANTE > Stampi

Usare questa pagina per visualizzare o cambiare (se è stata impostata la parola d'accesso della stampante) i parametri degli Stampi di default della stampante (se presenti) e gli Stampi residenti nella stampante.

1. Premere il tasto **Carica stampo**; verrà visualizzata la pagina **Carica file dello stampo**. Questa pagina è utilizzata per aggiungere uno stampo all'elenco degli stampi residenti nella stampante.
 - Nella pagina Carica file dello stampo, impostare il nome del file dello stampo nella casella di testo designata. Per avere aiuto nella selezione del file, premere il tasto **Sfoggia...** per visualizzare la finestra di dialogo standard del file.
 - Premere il tasto **Aggiorna stampante**. Sarà visualizzata una pagina di messaggio che informerà l'utente se l'aggiornamento è riuscito.
 - Per ritornare alla pagina degli stampi, fare clic sul collegamento **INDIETRO A Stampi** sulla pagina del messaggio. Lo stampo caricato comparirà nell'elenco degli stampi residenti nella stampante.

***NOTA:** Se è stato caricato uno stampo nuovo o è stato impostato lo stampo di default della stampante, potrà essere necessario premere il pulsante del browser **Aggiorna** per aggiornare il display della pagina degli stampi.*
2. Fare clic su un nome di stampo (collegamento ipertestuale) nell'elenco degli stampi residenti nella stampante; sarà visualizzata la pagina delle opzioni degli stampi. Dopo aver premuto uno dei tasti seguenti nella pagina delle opzioni degli stampi, sarà visualizzata la pagina degli stampi:
 - Premere il tasto **Elimina stampo** per cancellare lo stampo selezionato dall'elenco degli stampi residenti nella stampante.

- Premere il tasto **Stampo di default** per rendere lo stampo selezionato lo stampo di default della stampante (il campo del nome sulla pagina degli stampi verrà aggiornato).
 - Premere il tasto **Senza stampi** per rimuovere lo stampo di default della stampante (nel campo del nome sulla pagina degli stampi sarà visualizzato **Senza stampi**). Lo stampo selezionato non viene rimosso dall'elenco Stampi residenti nella stampante.
3. Per posizionare e ridimensionare uno stampo di default (se il campo del **Nome** mostra **Senza stampi**, andare al punto 2 per selezionare uno stampo di default):
- Fare clic sui pulsanti di scelta **POSIZIONE X** e **POSIZIONE Y** per selezionare la posizione **Relativa** o **Assoluta** dello stampo sulla pagina. Se è stato selezionato **Relativo**, fare clic sull'elenco a discesa corrispondente per selezionare una delle posizioni elencate. Se è stato selezionato **Assoluto**, impostare la distanza nella casella di testo corrispondente sulla stessa riga.
 - Fare clic sulla casella di riepilogo **Rotazione** per selezionare la rotazione dello stampo relativamente all'immagine del plot.
 - Fare clic sull'elenco a discesa **Scalatura** per selezionare la scalatura **Relativa** o **Assoluta**. Impostare la percentuale di ridimensionamento (da 0 a 100) nella casella di testo situata sulla destra.
 - Premere il tasto **Aggiorna stampante** per aggiornare i parametri di default dello stampo.

Pagina Data/Ora

Navigazione: DEFAULT STAMPANTE > IMPOSTAZIONE STAMPANTE > Data/Ora

1. Questa pagina permette di impostare la data, l'ora e il formato della data nella stampante. Sono disponibili elenchi a discesa per il mese, giorno, anno, ora, minuti, secondi e formato della data.
2. Sono disponibili i formati data Imperial (MM/GG/AAAA) e Internazionale (GG/MM/AAAA). Nelle pagine Errori/Avvertenze, Diagnostica, Pagina d'introduzione e Etichette, la data viene visualizzata nel formato data selezionato.
3. Premere il tasto **Aggiorna stampante**. Sarà visualizzata una pagina di messaggio che informerà l'utente se l'aggiornamento è riuscito.

Pagina Economizzatore (8855)

Navigazione: DEFAULT STAMPANTE > IMPOSTAZIONE STAMPANTE > Economizzatore

Questa pagina permette di impostare i modi "sleep" e "warm-up" della stampante.

1. **Periodo dal modo Economizzatore al modo Riposo** Specificare il periodo di tempo che deve trascorrere prima che sia attivato il modo Riposo, inserendo il valore nella casella di testo.
2. **Periodo da Pronta ad Economizzatore** Specificare il periodo di tempo che deve trascorrere prima che sia attivato il modo Economizzatore, inserendo il valore nella casella di testo.
3. Premere il tasto **Aggiorna stampante** per visualizzare un messaggio che informi l'utente sull'esito dell'aggiornamento.

EMULAZIONI

Pagina HPGL

Navigazione: DEFAULT STAMPANTE > EMULAZIONI > HPGL

Se è stata impostata la parola d'accesso della stampante in Impostazione sessione, è possibile cambiare i seguenti parametri HPGL nella stampante:

1. **Modo HPGL** - Fare clic su questa casella di riepilogo per selezionare HPGL_758X o HPGL/2. Quando i dati del file del plot sono ambigui, la stampante supporrà che il file sia del formato selezionato.
2. **Risoluzione HP RTL** - Risoluzione di default utilizzata per la posizione CAP HP-RTL e la scalatura raster. L'intervallo di valori accettato è 300 - 1200 (il valore di default è 300).
3. **Tavolozza assegnata** - Fare clic su questa casella di riepilogo per selezionare la tavolozza penna di default (da 0 a 8) per i plot HPGL.
4. **Lavoro prevale sulla tavolozza penna assegnata** - Fare clic su questa casella di controllo per abilitare/ disabilitare l'opzione Ignorare. Se questa casella è spuntata (impostazione di default), qualsiasi impostazione di penna nel file del plot HPGL(/ 2) prevale sulla tavolozza penna di default assegnata. Se questa casella non è spuntata, la tavolozza penna di default assegnata è la fonte degli attributi di tutte le penne usate per i plot. L'unica eccezione riguarda le singole penne che utilizzano le impostazioni di Ignora della pagina Attributi penna, a cui si accede facendo clic su un numero di penna nella pagina Tavolozze penna del Menu laterale di Default della stampante.
5. **Default Controllo fusione** - La funzione Controllo fusione determina come riprodurre in stampa i pixel di linee e grafica nel punto di fusione. Quando questa casella non è spuntata (default), una linea o un'illustrazione sovrascrive l'altra. Quando la funzione di Controllo fusione è impostata su "ON", nel punto di fusione dei vettori (linee o grafica) sarà creato un colore di fusione (mezzitoni).
6. **Reinizializzare dopo EOF** - Se i file di stampa sono inviati per qualsiasi porta sul sistema, questi sono trattati come un unico lavoro e non viene fatto alcun ripristino fra di loro. Comunque, se si usa il protocollo LPD per inviare file di stampa uno alla volta, l'effetto è che la stampante è ripristinata dopo ciascun lavoro. Se "Reinizializzare dopo EOF" è abilitato, il firmware AccXES ripristinerà i parametri di stampa dopo ciascun file di plot ricevuto da una porta seriale o parallela.

7. **Ignora comando PS** – Fare clic su questa casella di controllo per fare ignorare a HP-GL DFI il comando PS (Page Size, formato pagina). Questa opzione risulta utile per stampare alcuni file difettosi, come, ad esempio, quelli incompatibili con le stampanti HP-750C.
8. **Applica fine riga** – Fare clic su questa casella di controllo per fare in modo che HP-GL DFI stampi le righe con ritorni a capo e senza unioni righe. Questa funzione imposta l'estremità della riga su estremità arrotondate, lo stile di unione righe sul parametro “none” (“no”) e rende inattivo il comando LA (Line Attributes, attributi riga) di HP-GL/2. Questa opzione risulta utile per stampare alcuni file difettosi, come, ad esempio, quelli incompatibili con le stampanti HP-750C.
9. **Condizioni di terminazione** - Fare clic su questo gruppo di caselle di controllo per abilitare/disabilitare i comandi HPGL che causano la fine di un plot (completato). Le caselle di controllo disponibili sono **AF**, **AH**, **FR**, **NR**, **PG**, **RP**, **SP** e **Plotter Off**.
10. Premere il tasto **Aggiorna stampante** per rendere effettivi i cambiamenti dei parametri della stampante specificati.

Pagina Calcomp 906/907

Navigazione: DEFAULT STAMPANTE > EMULAZIONI > Calcomp 906/907

Se è stata impostata la parola d'accesso della stampante in Impostazione sessione, è possibile cambiare i seguenti parametri CalComp 906/907 nella stampante:

1. **Dimensione passo (risoluzione)** - Impostare la dimensione passo del plot CalComp (risoluzione) in questa casella di testo. La maggior parte dei file dei plot CalComp usano una dimensione passo di 2032. La gamma va da 50 a 4064.
2. **Tavolozza assegnata** - Fare clic su questa casella di riepilogo per selezionare la tavolozza penna di default (da 0 a 8) per i plot CalComp.
3. **Lavoro prevale sulla tavolozza penna assegnata** - Fare clic su questa casella di controllo per abilitare/ disabilitare l'opzione Ignorare. Se questa casella è spuntata (impostazione di default), Qualsiasi impostazione di penna del file del plot CalComp prevale sulla tavolozza penna di default assegnata. Se questa casella non è spuntata, la tavolozza penna di default assegnata è la fonte degli attributi di tutte le penne usate per i plot CalComp. L'unica eccezione riguarda le penne che utilizzano le impostazioni di Ignorare della pagina Attributi penna, a cui si accede facendo clic su un numero di penna nella pagina Tavolozze penna del Menu laterale di Default della stampante.

4. **Formato messaggio** - Questo gruppo di parametri modifica il funzionamento dell'interprete CalComp 906/907. La stampante determinerà automaticamente i valori corretti dei tre parametri numerici se essi non sono impostati correttamente.
 - **Carattere EOM** - Questa casella di testo è usata per impostare un carattere EOM su un valore decimale. Inserire un numero compreso tra 0 e 31.
 - **Carattere SYNC AH** - Questa casella di testo è usata per impostare un carattere SYNC su un valore decimale. Inserire un numero compreso tra 0 e 127.
 - **Numero di caratteri SYNC** - Fare clic su questa casella di riepilogo per selezionare 1 o 2, come numero di caratteri SYNC previsti nei lavori CalComp trasmessi alla stampante.
 - **Abilitazione Checksum** - Fare clic su questa casella di controllo per abilitare/disabilitare l'interprete CalComp per utilizzare il parametro checksum nei blocchi di messaggi di dati CalComp 906/907.
5. **Condizioni di terminazione** - Fare clic su questo gruppo di caselle di controllo per abilitare/disabilitare i comandi CalComp che provocano l'arresto del plottaggio. Per terminare la ricerca di un indirizzo, si può abilitare **999** o **9999** o entrambi. Quando la casella **EOP** è attivata, fare clic sulla casella di riepilogo per selezionare 1 o 2 come numero di comandi EOP nella sequenza di arresto del plot. Le altre caselle di controllo disponibili sono **Manuale**, **Nuovo plot**, **Pausa**, **Forza plot**, **Inizia plot** e **Parte superiore del foglio**.
6. Premere il tasto **Aggiorna stampante** per rendere effettivi i cambiamenti dei parametri della stampante specificati.

Pagina Versatec Raster

Navigazione: DEFAULT STAMPANTE > EMULAZIONI > Versatec Raster

Se è stata impostata la parola d'accesso della stampante in Impostazione sessione, è possibile cambiare i seguenti parametri del plot Versatec Raster nella stampante:

1. **Codificazione carattere Versatec** - Fare clic su questa casella di riepilogo per selezionare come l'emulazione Versatec deve interpretare i dati in modo stampa. È possibile selezionare le codificazioni ASCII o EBCDIC.
2. **Emulazione dispositivo raster Versatec** - Fare clic su questa casella di riepilogo per selezionare un dispositivo Versatec come emulazione di default del dispositivo.
3. **Impostazioni personalizzate** - Il gruppo Impostazioni personalizzate sarà ignorato a meno che la casella di riepilogo Emulazione del dispositivo

raster Versatec non sia impostata su PERSONALIZZATO. Questo gruppo è usato per fare dei cambiamenti a tre parametri del dispositivo raster:

- **Caratteri per riga** - Impostare il numero (da 10 a 999) di caratteri per riga del modo stampa ASCII.
 - **Risoluzione** - Fare clic su questa casella di riepilogo per selezionare 100, 200, 300 o 400 pixel per pollice.
 - **Byte per riga** - Impostare il numero (da 10 a 999) dei byte dei dati del plot modo raster per riga.
4. Premere il tasto **Aggiorna stampante** per rendere effettivi i cambiamenti dei parametri della stampante specificati.

Pagina VDS

Navigazione: DEFAULT DELLA STAMPANTE > EMULAZIONI > VDS

Se è stata impostata la parola d'accesso della stampante in Impostazione sessione, è possibile cambiare i seguenti parametri di default del plot VDS nella stampante:

1. **Codificazione carattere Versatec** - Fare clic su questa casella di riepilogo per selezionare come l'emulazione Versatec interpreta i dati in modo stampa. È possibile selezionare le codificazioni ASCII o EBCDIC.
2. **Tavolozza assegnata** - Fare clic su questa casella di riepilogo per selezionare la tavolozza penna di default (da 0 a 8) per i plot VDS.
3. **Lavoro prevale sulla tavolozza penna assegnata** - Fare clic su questa casella di controllo per abilitare/ disabilitare l'opzione Ignorare. Se questa casella è spuntata (impostazione di default), qualsiasi impostazione di penna nel file del plot VDS prevale sulla tavolozza penna di default assegnata. Se questa casella non è spuntata, la tavolozza penna di default assegnata è l'origine degli attributi di tutte le penne usate nei plot VDS. L'unica eccezione riguarda le penne che utilizzano le impostazioni di Ignorare della pagina Attributi penna, a cui si accede facendo clic su un numero di penna nella pagina Tavolozze penna del Menu laterale di Default della stampante.
4. Premere il tasto **Aggiorna stampante** per rendere effettivi i cambiamenti dei parametri della stampante specificati.

Pagina CGM

Navigazione: DEFAULT STAMPANTE > EMULAZIONI > CGM

Se è stata impostata la parola d'accesso della stampante in Impostazione sessione, è possibile cambiare i seguenti parametri di default del plot CGM nella stampante:

1. **Supporto di default** - Fare clic su questa casella di riepilogo per visualizzare e selezionare il formato del supporto di default previsto per CGM. Il formato del supporto di default è usato quando è effettuata la scalatura assoluta CGM.
2. **Colore sfondo** - Fare clic su questa casella di riepilogo per selezionare la gestione del colore CGM. Selezionare CONTROLLO FILE (il file CGM controlla il colore dello sfondo) o FORZA NERO SU BIANCO (lo sfondo sarà bianco ed il disegno in nero).
3. **Tavolozza assegnata** - Fare clic su questa casella di riepilogo per selezionare la tavolozza penna di default (da 0 a 8) per i plot CGM.
4. **Lavoro prevale sulla tavolozza penna assegnata** - Fare clic su questa casella di controllo per abilitare/ disabilitare l'opzione Ignorare. Se questa casella è spuntata (impostazione di default), qualsiasi impostazione di penna nel file del plot CGM prevale sulla tavolozza penna di default assegnata. Se questa casella non è spuntata, la tavolozza penna di default assegnata è l'origine degli attributi di tutte le penne usate nei plot CGM. L'unica eccezione riguarda le penne che utilizzano le impostazioni di Ignorare della pagina Attributi penna, a cui si accede facendo clic su un numero di penna nella pagina Tavolozze penna del Menu laterale di Default della stampante.
5. Premere il tasto **Aggiorna stampante** per rendere effettivi i cambiamenti dei parametri della stampante specificati.

Pagina VCGL

Navigazione: DEFAULT STAMPANTE > EMULAZIONI > VCGL

Se è stata impostata la parola d'accesso della stampante in Impostazione sessione, è possibile cambiare i seguenti parametri di default VCGL nella stampante:

1. **Risoluzione** - Fare clic su questa casella di riepilogo per selezionare la risoluzione.

2. **Colore sfondo** - Fare clic su questa casella di riepilogo per selezionare la gestione del colore VCGL. Selezionare CONTROLLO FILE (il file VCGL controlla il colore dello sfondo) o FORZA NERO SU BIANCO (lo sfondo sarà bianco ed il disegno in nero).
3. **Tavolozza assegnata** - Fare clic su questa casella di riepilogo per selezionare la tavolozza penna di default (da 0 a 8) per i plot VCGL.
4. **Lavoro prevale sulla tavolozza penna assegnata** - Fare clic su questa casella di controllo per abilitare/ disabilitare l'opzione Ignorare. Se questa casella è spuntata (impostazione di default), qualsiasi impostazione di penna nel file del plot VCGL prevale sulla tavolozza penna di default assegnata. Se questa casella non è spuntata, la tavolozza penna di default assegnata è l'origine degli attributi di tutte le penne usate nei plot VCGL. L'unica eccezione riguarda le penne che utilizzano le impostazioni di Ignorare della pagina Attributi penna, a cui si accede facendo clic su un numero di penna nella pagina Tavolozze penna del Menu laterale di Default della stampante.
5. Premere il tasto **Aggiorna stampante** per rendere effettivi i cambiamenti dei parametri della stampante specificati.

Pagina TIFF

Navigazione: DEFAULT STAMPANTE > EMULAZIONI > TIFF

Se è stata impostata la parola d'accesso della stampante in Impostazione sessione, è possibile cambiare i seguenti parametri di default del plot TIFF nella stampante:

1. **Foto di 1 bit** - Fare clic su questa casella di riepilogo per selezionare CONTROLLO FILE o IGNORARE MIN=NERO.
2. Premere il tasto **Aggiorna stampante** per rendere effettivi i cambiamenti dei parametri della stampante specificati.

Pagina PostScript

Navigazione: DEFAULT STAMPANTE > EMULAZIONI > PostScript

Se è stata impostata la parola d'accesso della stampante in Impostazione sessione, è possibile cambiare i seguenti parametri di default del plot PostScript nella stampante:

1. **Supporto di default** - Fare clic su questa casella di riepilogo per visualizzare e selezionare il formato del supporto di default previsto per PostScript.
2. **EPS Abilitato** - Risoluzione di default utilizzata per la posizione CAP HP-RTL e la scalatura raster. L'intervallo di valori accettato è 300 - 4064 (il valore di default è 300).
3. **Metodo mezzitoni Postscript (solo per stampanti a colori)** - Fare clic su questa casella di riepilogo per selezionare Retino mezzitoni o Diffusione errore.

Retino mezzitoni conferisce alle immagini l'aspetto standard delle immagini stampate. Questa è l'impostazione di default.

Diffusione errore conferisce alle immagini un aspetto più simile alle fotografie usando toni continui. Le immagini create con la diffusione d'errore richiedono tempi di elaborazione e di stampa notevolmente superiori.

4. Premere il tasto **Aggiorna stampante** per rendere effettivi i cambiamenti dei parametri della stampante specificati.

NOTA: Questa opzione richiede una licenza PostScript.

DEFAULT DI ELABORAZIONE

Pagina Finitura

Questa descrizione riguarda la stampante XES 8825/8830

Navigazione: DEFAULT STAMPANTE > DEFAULT DI ELABORAZIONE > Finitura

Tipo piegatrice - Questo campo a sola lettura visualizza il tipo di piegatrice attualmente collegato alla stampante. Web PMT rileva automaticamente il tipo di piegatrice installato sulla stampante.

Se è stata impostata la parola d'accesso della stampante in Impostazione sessione, è possibile cambiare i seguenti default di finitura:

1. **Opzioni di piegatura** - Fare clic su questa casella di riepilogo per selezionare l'operazione di piegatura di default della stampante. La casella di riepilogo visualizzerà tutte le opzioni di piegatura. Si deve selezionare un'opzione di piegatura valida per il proprio tipo di piegatrice (il default è SENZA PIEGATURA)
2. Premere il tasto **Aggiorna stampante** per rendere effettivi i cambiamenti dei parametri della stampante specificati.

Questa descrizione riguarda la piegatrice GFI.

Navigazione: DEFAULT STAMPANTE > DEFAULT DI ELABORAZIONE > Finitura

Versione piegatrice - Questo campo a solo lettura visualizza la versione della piegatrice attualmente collegata alla stampante.

Modello piegatrice - Questo campo a solo lettura visualizza il modello della piegatrice attualmente collegata alla stampante.

Se è stata impostata la parola d'accesso della stampante in Impostazione sessione, è possibile cambiare i seguenti default di finitura:

1. **Programmi** - Fare clic su questa casella di riepilogo per selezionare uno dei programmi di finitura disponibili. Proprio sotto l'elenco dei programmi c'è una più dettagliata descrizione del programma attualmente selezionato. Tenere presente che la descrizione del programma non cambia nella pagina di Web PMT finché non è stato premuto il tasto **Aggiorna stampante**.

2. **Divisori** - Fare clic su questa casella di riepilogo per selezionare una delle impostazioni di Divisori. Le opzioni disponibili sono: Sempre On, Sempre Off, Usare Programma. Questa ultima è il default.
3. **Perforazione** - Fare clic su questa casella di riepilogo per selezionare una delle impostazioni di Perforazione. Le opzioni disponibili sono: Sempre On, Sempre Off, Usare Programma. Questa ultima è il default.
4. **Margini** - Fare clic su questa casella di riepilogo per selezionare una delle impostazioni Margini. Le opzioni disponibili sono: Sempre On, Sempre Off, Usare Programma. Questa ultima è il default.
5. **Piegatura trasversale** - Fare clic su questa casella di riepilogo per selezionare una delle impostazioni di Piegatura trasversale. Le opzioni disponibili sono: Sempre On, Sempre Off, Usare Programma. Questa ultima è il default.
6. **Posizione titolo** - Fare clic su questa casella di riepilogo per selezionare una delle impostazioni di Posizione titolo. Le opzioni disponibili sono: Qualsiasi, In alto a sinistra, In alto a destra, In basso a sinistra, In basso a destra. Il default è Qualsiasi.
7. **Scomparto d'uscita** - Fare clic su questa casella di riepilogo per selezionare una delle impostazioni di Scomparto d'uscita. Le opzioni disponibili sono: Qualsiasi, Scomparto da 1 a 13, Tabulati, Bypass. Il default è Qualsiasi.
8. **Blocco del titolo intelligente** -
Per piegare documenti con blocco del titolo negli angoli standard: se si è specificata la posizione errata per il tipo di piegatura del blocco del titolo, lasciare la casella di controllo Blocco del titolo intelligente selezionata in modo che la posizione del titolo venga sistemata automaticamente.
Per piegare documenti con blocco del titolo in posizione inaspettata: lasciare deselezionata la casella di controllo Blocco del titolo intelligente.
9. Premere il tasto **Aggiorna stampante** per rendere effettivi i cambiamenti dei parametri della stampante.

Pagina Allineamento

Navigazione: DEFAULT STAMPANTE > DEFAULT DI ELABORAZIONE > Allineamento

Se è stata impostata la parola d'accesso della stampante in Impostazione sessione, si possono cambiare i parametri di default dell'allineamento X e Y della stampante nel modo seguente:

1. Usando i pulsanti di scelta **Assoluto** e **Relativo**, si può specificare indipendentemente l'allineamento X e Y in dimensioni assolute o relative.
 - **Allineamento X** - Questa opzione specifica la posizione del margine sinistro dell'immagine stampata sulla pagina.
 - **Allineamento Y** - Questa opzione specifica la posizione del margine superiore dell'immagine stampata sulla pagina.
 - **Relativo** - Fare clic su questo pulsante di scelta per selezionare l'allineamento relativo per X o Y. Se si seleziona Relativo per la coordinata X, fare clic sulla casella di riepilogo corrispondente per selezionare NESSUNO, SINISTRA, CENTRO o DESTRA. Se si seleziona Relativo per la coordinata Y, fare clic sulla casella di riepilogo corrispondente per selezionare NESSUNO, ALTO, CENTRO o BASSO.
 - **Assoluto** - Fare clic su questo pulsante di scelta per selezionare le dimensioni assolute per X o Y. Se si seleziona Assoluto per X o Y, impostare il valore desiderato (compreso tra 0 e 2540 mm o tra 0 e 100 pollici) nella casella di testo corrispondente. Le unità per le dimensioni assolute sono specificate nella pagina Imposta unità del display del gruppo UTILITÀ del Menu laterale di Default della stampante.
2. Premere il tasto **Aggiorna stampante** per aggiornare i parametri di allineamento di default della stampante.

Pagina Margini

Navigazione: DEFAULT STAMPANTE > DEFAULT DI ELABORAZIONE > Margini

Se è stata impostata la parola d'accesso della stampante in Impostazione sessione, è possibile cambiare i margini di default della stampante nel modo seguente:

1. Quattro margini possono essere impostati indipendentemente: **sinistro**, **parte superiore**, **parte inferiore** e **destra**. Impostare i margini voluti (da 0 a 2540 mm) nelle rispettive caselle di testo.
2. Premere il tasto **Aggiorna stampante** per aggiornare i margini di default della stampante.

Pagina Supporti

Navigazione: DEFAULT STAMPANTE > DEFAULT DI ELABORAZIONE > Supporti

Supporti di Default

Se è stata impostata la parola d'accesso della stampante in Impostazione sessione, è possibile cambiare i seguenti parametri di default dei supporti della stampante:

1. **Formato supporto** - Fare clic su questa casella di riepilogo per selezionare il formato carta di default della stampante. I lavori ricevuti dalla stampante senza un formato carta specifico sono stampati su questo formato. Se Scalatura automatica è abilitata nella pagina Trasforma, i seguenti formati carta non sono permessi: QUALSIASI, QUALSIASI ANSI, QUALSIASI ISO, QUALSIASI JIS e QUALSIASI ARCH.
2. **Tipo supporto** - Fare clic su questa casella di riepilogo per selezionare il tipo di supporto di default della stampante. I lavori ricevuti dalla stampante senza un tipo di supporto specifico, sono stampati su questo tipo di supporto. Le scelte sono QUALSIASI, BOND, VELLUM e FILM.
3. **Origine supporto** - Fare clic su questa casella di riepilogo per selezionare l'origine dei supporti tra quelle disponibili nella stampante. La selezione AUTO consente alla stampante di selezionare automaticamente l'origine corretta. Le scelte sono: RULLO 1, RULLO 2, RULLO 3, RULLO 4, ALIMENTAZIONE MANUALE e AUTO. (Le scelte dei rulli dipendono dal tipo di stampante).
4. **Rilevamento formato supporto** - Fare clic su questa casella di riepilogo per impostare il metodo che la stampante deve usare per rilevare il formato del supporto richiesto per l'immagine stampata. Le scelte sono PLOT SPECIFICATO e AREA ILLUSTRATA.

PLOT SPECIFICATO - Se il formato della pagina è descritto nel lavoro di stampa, viene utilizzato tale formato, indipendentemente dall'estensione dell'immagine da stampare. Notare che si può ottenere un accavallamento di immagini.

AREA ILLUSTRATA - Con questo metodo il controller posiziona sempre l'immagine da stampare sul supporto più piccolo possibile, indipendentemente dal formato di pagina specificato nel lavoro di stampa.

5. **Fascicolazione** - Fare clic sulla casella di riepilogo di fascicolazione per selezionare OFF o ON.
6. **Copie** - Impostare il numero di copie di default della stampante (da 1 a 999) in questa casella di testo.
7. **Margine fuori limite** - Quando Formato supporto viene impostato su QUALSIASI, QUALSIASI ANSI, QUALSIASI ARCH o QUALSIASI ISO, questo parametro determina la percentuale di immagine consentita oltre il limite del margine prima di selezionare un supporto dello stesso tipo ma di

formato superiore più adatto alle dimensioni dell'immagine. I valori consentiti sono compresi tra 0 e 100%. L'impostazione di default è 1%. Impostare la percentuale (da 0 a 100) per un margine più grande in questa casella di testo.

8. **Margine sotto limite** - Quando il Formato supporto è impostato su QUALSIASI, QUALSIASI ANSI, QUALSIASI ARCH o QUALSIASI ISO, questo parametro determina la percentuale di riduzione accettata prima di selezionare il formato più piccolo, sempre dello stesso tipo, su cui riprodurre l'immagine. I valori consentiti sono compresi tra 0 e 100%. L'impostazione di default è 2%. Impostare la percentuale (da 0 a 100) per un margine più piccolo in questa casella di testo.
9. **Lunghezza massima plot** - Inserire in questa casella di testo la lunghezza massima del plot che può essere stampato. Nella stampante 8830/8825/8850/Print System 510dp va da 121,92 cm a 2438,40 cm. La lunghezza massima per la stampante 8855 è 1600,2 cm. La lunghezza massima per la stampante Synergix Print System 721p è 2400 cm.
10. **Discordanza coda** - Fare clic su questa casella di controllo per abilitare/disabilitare la segnalazione di un conflitto supporti. Se questa casella non è selezionata e si verifica una discordanza di supporti, nella colonna di stato della coda lavori viene visualizzato Discordanza/Bloccato e la stampa viene interrotta finché non si carica il supporto richiesto o si annulla il lavoro. Se, al contrario, questa casella è selezionata, viene visualizzato Discordanza/Accodato: la stampa delle pagine che necessitano di un supporto particolare viene sospesa mentre la stampa delle altre pagine prosegue normalmente.
11. Premere il tasto **Aggiorna stampante** per aggiornare i parametri di default dei supporti nella stampante.

Impostazioni Specifiche Supporti

1. Selezionare DEFAULT STAMPANTE > DEFAULT DI ELABORAZIONE > Supporti > Impostazioni Specifiche Supporti.
2. Fare clic sulla casella di riepilogo **Impostazioni specifiche supporti** per selezionare un tipo di supporto.
3. Premere il pulsante **Modifica impostazioni (testo)** o **Modifica impostazioni (GUI)** per aprire la pagina Impostazioni specifiche supporti.
4. **Modo discordanza supporti** - Selezionare il modo Ricerca, se si desidera che la stampante ricordi all'operatore, sul pannello di controllo della stampante, di installare il formato del supporto appropriato. Selezionare il modo SOSTITUIRE se si desidera che la stampante faccia le necessarie sostituzioni dei supporti per stampare la pagina. Selezionare il modo SCALATURA (RIDIMENSIONAMENTO) se si desidera che la stampante ridimensioni automaticamente il lavoro al formato di supporto dello stesso tipo, più vicino possibile a quello richiesto, disponibile nella stampante.

5. Premere il tasto **Aggiorna stampante**.

Impostazioni specifiche supporti(solo per stampanti inkjet a colori)

Le impostazioni dei colori dei supporti possono essere modificate in base alle esigenze di stampa.

Limite inchiostro è usato per cambiare la quantità massima di inchiostro usata durante la stampa. Valori validi per Limite inchiostro sono 0% - 100%.

Gamma è usato per regolare l'intera curva di colore senza muovere i punti finali della curva stessa. Questo regola i mezzitoni (una gamma più alta produce mezzitoni più scuri), con effetto minimo sulle ombre e sui chiari-scuro. Valori validi per Gamma di uscita sono 0,5 - 2,2.

1. Nella pagina Supporti, selezionare il tipo di supporto desiderato nella sezione Impostazioni specifiche supporti.
 - Gli utenti che dispongono di un plug-in Java per il proprio browser (<http://java.sun.com/j2se/1.4/download.html>), o che hanno la possibilità di installarlo possono selezionare il pulsante **Modifica impostazioni (GUI)**. In caso contrario, selezionare **Modifica impostazioni (testo)**. Quando si seleziona Modifica impostazioni (GUI) senza avere il plug-in Java installato, viene avviata una procedura che tenta di scaricare il plug-in dal sito web di Sun (per questa procedura è necessario disporre di una connessione Internet). Installare il plug-in seguendo le istruzioni visualizzate.
2. Dalla pagina Impostazioni specifiche supporti (GUI), seguire la procedura riportata di seguito. Passare alla sezione seguente se ci si trova nella pagina della tabella.
 - Per il tipo di supporto indicato in cima alla pagina, selezionare "Tipo documento" e "Metodo Mezzitoni Raster" dal menu a discesa.
 - Premere il pulsante **Ottieni impostazioni**. Vengono visualizzate le impostazioni correnti per il tipo di supporto, metodo mezzitoni raster, e il tipo di documento selezionati.
 - Selezionare il pulsante Ciano, Magenta, Giallo o Nero. Fare clic su un puntino colorato e trascinarlo verso l'alto per configurare il tipo di supporto e di documento specificati. I valori di input e output vengono riprodotti sotto il grafico. Ripetere l'operazione per ogni colore. La modifica delle curve di colore effettuata con questa procedura viene applicata solo al tipo di documento selezionato.
 - Spostare le frecce dei selettori Gamma e Limite inchiostro per regolare la curva del colore selezionato. Tenere presente che i nuovi valori Gamma e

Limite inchiostro vengono applicati a tutti i tipi di documento, non solo a quello selezionato.

- Premere il pulsante **Annulla** per eliminare le modifiche effettuate a partire dall'ultima volta che si è selezionato il pulsante **Aggiorna stampante**.
 - Premere il pulsante **Ripeti** per ripristinare le impostazioni in vigore prima che si scegliesse il pulsante **Annulla**.
 - Premere il pulsante **Ripristina TRC di default** per riportare le impostazioni delle curve TRC per il tipo di supporto e di documento ai valori di default.
 - Premere il pulsante **Aggiorna stampante** per trasmettere i nuovi valori alla stampante.
3. Dalla pagina Impostazioni specifiche supporti (testo), seguire la procedura riportata di seguito:
- Per il tipo di supporto indicato in cima alla pagina, selezionare "Tipo documento" e "Metodo Mezzitoni Raster" dal menu a discesa.
 - Premere il pulsante **Otteni impostazioni**. Vengono visualizzate le impostazioni correnti per il tipo di supporto, metodo mezzitoni raster, e il tipo di documento selezionati.
 - Digitare manualmente i valori per le curve dei colori per il tipo di supporto e di documento selezionati. Tenere presente che i valori inseriti qui vengono ulteriormente modificati in base all'impostazione Gamma e Limite inchiostro. Di conseguenza, se si desidera modificare direttamente l'input e/o l'output, impostare Gamma su 1.0 e Limite inchiostro su 100%.
 - Premere il pulsante **Ripristina pagina** per riportare i valori in vigore prima delle ultime modifiche.
 - Premere il pulsante **Ripristina TRC di default** per riportare ai valori di default le impostazioni delle curve TRC per il tipo di supporto e di documento.
 - Premere il pulsante **Aggiorna stampante** per trasmettere i nuovi valori alla stampante.

Pagina Trasforma

Navigazione: DEFAULT STAMPANTE > DEFAULT DI ELABORAZIONE > Trasforma

Se è stata impostata la parola d'accesso della stampante in Impostazione sessione, è possibile cambiare le seguenti regolazioni di default della stampante per Scalatura, Rotazione, Immagine specchio e Raster:

1. **Scalatura** - Fare clic sui pulsanti di scelta **Auto** o **Assoluto** per selezionare il tipo di scalatura.
 - Se si è selezionato **Auto**, la stampante ridimensiona automaticamente l'immagine al formato del supporto richiesto. Scalatura automatica non è permessa per i seguenti formati carta: QUALSIASI, QUALSIASI ANSI, QUALSIASI ISO, QUALSIASI JJS e QUALSIASI ARCH.
 - Se si è selezionato **Assoluto**, impostare la percentuale di scalatura voluta (da 10 a 999) nel campo di testo corrispondente e l'immagine sarà ridimensionata secondo la percentuale richiesta. Una percentuale di 100% corrisponde ad una scalatura 1:1.
2. **Rotazione** - Fare clic sul pulsante di scelta **Auto** o **Fissa** per selezionare la rotazione voluta.
 - Se si è selezionato **Auto**, la stampante determina la rotazione più economica per le pagine del documento.
 - Se si è selezionato **Fissa**, fare clic sulla casella di riepilogo a destra per selezionare i gradi di rotazione (0, 90, 180 o 270).
3. **Immagine specchio** - Fare clic sulla casella (o caselle) di attivazione appropriata(e) per selezionare la creazione di un'immagine speculare del plot. È possibile disattivare entrambi **X** e **Y**, attivarne uno dei due o attivarli entrambi. Quando uno dei due è attivato, l'immagine sarà riflessa in quella direzione.
4. **Modo scalatura immagine raster** - Fare clic sul pulsante di scelta **Foto** o **Linea** per selezionare il metodo in base al quale ridimensionare le immagini raster. Se si è selezionato **Foto**, verrà usato un semplice algoritmo che rimuoverà i pixel. Se invece si è selezionato **Linea**, verrà usato un algoritmo che preserverà i pixel.
5. **Modo scala linea** – Selezionare il pulsante di scelta "On" per scalare insieme al resto del disegno anche la larghezza delle linee.
6. Premere il tasto **Aggiorna stampante** per rendere effettivi i cambiamenti dei parametri di trasformazione della stampante.

Pagina Rendering

Navigazione: DEFAULT STAMPANTE > DEFAULT DI ELABORAZIONE > Rendering

1. **Modo Rendering** - Fare clic su questa casella di riepilogo per impostare il Modo Rendering delle stampanti a colori scegliendo tra **colore** e **scala grigi**. Per le stampanti in bianco e nero, "scala grigi" è l'unica opzione disponibile.
2. **Modo Qualità stampa** - In generale, quanti più passaggi bidirezionali la stampante fa per creare l'immagine, tanto più alta è la qualità della stampa, ma anche tanto più tempo impiegherà per produrla. La selezione

- VELOCE** è un singolo passaggio di stampa bidirezionale usando tecnologia RACER, **NORMALE** è una stampa bidirezionale a due passaggi e **MIGLIORE** è una stampa bidirezionale a 4 passaggi.
3. **Tipo documento** - Fare clic su questa casella di riepilogo per impostare il Tipo documento scegliendo tra **auto selezione, grafici, foto, o linee e testo**.
 4. **Contrasto** - Usare questa casella di riepilogo per regolare il contrasto inserendo un numero intero compreso tra **-10 e +10**. Il valore "0" mantiene il contrasto inalterato. I numeri negativi fanno diminuire progressivamente il contrasto mentre i numeri positivi lo fanno aumentare.
 5. **Luminosità** - Questa casella di riepilogo permette di specificare il livello di luminosità. Il valore "0" mantiene la luminosità inalterata. I numeri negativi fanno diminuire progressivamente la luminosità dell'immagine mentre i numeri positivi la fanno aumentare, rendendola più chiara.
 6. **Mezzitoni Raster** - Questo parametro permette la selezione del metodo di binarizzazione utilizzato per le immagini raster multibit. L'opzione **Retino Mezzitoni** offre una stampa più veloce rispetto a quella prodotta utilizzando la **Diffusione Errore**, ma potrebbe generare documenti con l'aspetto sgranato. Il settaggio Diffusione Errore produce generalmente un'immagine stampata più nitida.
 7. **Mezzitoni Vector** - Questo parametro imposta il metodo da usare quando si processano immagini a mezzitoni. Selezionare **Riempimento area** per la migliore riproduzione di pieni poligonali grandi. Selezionare **Linea ottimizzata** per accentuare linee fini, specialmente quelle tratte in aree riempite. L'impostazione di default è Riempimento area.
 8. **Rendering grigio linee fini** - Quando il Modo Rendering è impostato su Scala grigi, indicare il parametro per la riproduzione delle linee fini scegliendo tra **Contone** e **Nero**. Con il parametro Contone, le linee fini di colori molto luminosi, come il giallo, risultano molto chiare. Con il parametro Nero le linee fini vengono riprodotte in nero.
 9. **Soglia Pixel linee fini** - Questo parametro indica la larghezza massima delle linee affinché possano essere elaborate come linee fini. Scegliere un valore compreso tra **1 e 25**.
 10. Premere il tasto **Aggiorna stampante** per aggiornare i parametri di rendering di default della stampante.

Pagina Contabilità

Navigazione: CONTABILITÀ

Stato contabilità: questa tabella riporta le informazioni di stato relative a:

Introduzione

Con il firmware AccXES versione 7.0 o superiore, la funzione Contabilità di AccXES Client Tools è disabilitata. È compito del software Account Management Tool (AMT) monitorare l'utilizzo dei supporti delle varie stampanti, dettagliando l'uso dei supporti stampati (bond, vellum e film) e delle immagini sottoposte a scansione. Il monitoraggio dei supporti viene effettuato in base all'ID utente e conto specificati sullo scanner o nella scheda Invio documenti. Questi dati vengono memorizzati temporaneamente nel disco fisso del controller, e recuperati dal software di gestione della contabilità. Per conoscere il numero di record attualmente registrati per una singola stampante, accedere alla pagina Contabilità di Web PMT, campo del totale dei record.

- **Nome della macchina** - visualizza il nome della macchina impostata per identificare unicamente il controllore AccXES. Il valore predefinito deriva dall'indirizzo di rete dell'hardware (MAC) dei controllori AccXES. Se è stata impostata la parola d'accesso della stampante in Impostazione sessione, è possibile modificare il nome della macchina.
- **EAS collegato** - impostare su On quando un server di conto esterno (EAS - External account Server) è stato in collegamento con il controller, in caso contrario viene impostato su Off.
- **Disco utilizzato (%)** - Visualizza la percentuale di memoria del controller attualmente utilizzata per il registro lavori. Ogni volta che si usa il software AccXES di gestione contabilità per scaricare il contenuto del registro lavori, la memoria viene liberata e il display azzerato.

***NOTA:** Quando la memoria assegnata raggiunge il limite prestabilito, nella riga di stato della pagina principale di Web PMT viene visualizzato un messaggio di errore che indica che il disco di contabilità è pieno. Scaricare il contenuto del registro lavori usando il software AccXES di gestione contabilità.*

- **Limite di registrazioni** - Visualizza il numero massimo di record di contabilità che possono essere memorizzati nel registro lavori del controller. Il limite viene conservato quando si ripristinano le impostazioni ai valori predefiniti.
- **Numero di registrazioni** - Visualizza il numero di record di contabilità attualmente memorizzati nel registro lavori del controller. Ogni volta che si usa il software AccXES di gestione contabilità per scaricare il contenuto del registro lavori, la memoria viene liberata e il display azzerato "0". Il

limite viene conservato quando si ripristinano le impostazioni ai valori predefiniti.

NOTA: *Quando viene raggiunto il limite di record, nella riga di stato della pagina principale di Web PMT viene visualizzato un messaggio che indica che il registro lavori ha esaurito lo spazio. Scaricare il contenuto del registro lavori usando il software AccXES di gestione contabilità.*

Database contabilità lavoro: questa tabella riporta le informazioni di stato per l'utente e le informazioni sul conto usate dalla funzione Contabilità di lavoro. L'ora è formattata a seconda dell'impostazione della configurazione Data / Ora quando si verifica l'evento. I campi sono:

1. **Stato Database** - visualizza lo stato attuale dei file del database in uso. Il campo indicherà se il database in uso è stato ripristinato dal backup.
2. **Ora di ripristino o perdita** - questo campo compare solo se il campo "Stato del Database" visualizza una condizione diversa da "Valido". L'ora indica quando è avvenuto il ripristino dal backup.
3. **Stato Backup** - visualizza lo stato corrente dei file di backup per il database in uso. Verrà indicato se c'è stata una perdita di dati dell'utente o del conto durante il backup.
4. **Ora dello stato del Backup** - questo campo compare solo se il campo "Stato del Backup" visualizza una condizione diversa da "Non presente". L'ora indica quando è avvenuto l'ultimo backup dei file del database in uso.

Modo Contabilità: se è stata impostata la parola d'accesso della stampante in Impostazione sessione, premere su uno dei seguenti pulsanti di scelta rapida per specificare se sono necessari i numeri di ID del conto o dell'utente quando si inviano i lavori di stampa alla stampante:

1. **Disabilitato** - se viene selezionato questo pulsante di opzione, il numero di ID del conto o dell'utente non è necessario per la stampa sulla stampante. Le informazioni su Uso supporti non verranno registrate. Questa modalità è l'impostazione predefinita.
2. **Abilitato** - se viene selezionato questo pulsante di opzione, il numero di ID del conto o dell'utente è necessario per la stampa sulla stampante. Le informazioni su Uso supporti verranno aggiornate per il conto specificato dal numero di ID del conto o dell'utente del lavoro di stampa. Qualsiasi lavoro di stampa inviato alla stampante senza un numero di ID di conto o utente valido viene respinto.
3. **Opzionale** - se viene selezionato questo pulsante di opzione, il numero di ID del conto o dell'utente non è necessario per la stampa sulla stampante. Se il lavoro di stampa contiene un numero di ID del conto, le informazioni su Uso supporti verranno aggiornate per il conto specificato dal numero di ID del conto o dell'utente del lavoro di stampa. Se il numero ID del conto o dell'utente non è specificato, le informazioni sull'uso supporti verranno aggiornate per il conto generico.

4. Premere il pulsante **Aggiornare stampante** per aggiornare la modalità Contabilità nella stampante.

Visualizzazione degli errori della contabilità lavori

Con la versione 7.0 del firmware, se il Modo Contabilità del controller è stato "abilitato" e se si esegue il software AccXES di gestione contabilità su una workstation client della rete, i messaggi seguenti POTREBBERO essere visualizzati sulla riga di Stato dispositivo.

ERRORE. DISCO DI CONTABILITÀ PIENO - Le attività di scansione sono sospese. La memoria assegnata alla contabilità lavori sul disco fisso del controller è esaurita. Scaricare il contenuto del registro lavori del controller usando Il software AccXES di gestione contabilità.

ERRORE. LIMITE RAGGIUNTO DEI RECORD DI CONTABILITÀ - Le attività di scansione sono sospese. Il numero di record dei lavori del registro lavori del controller è arrivato al limite. A titolo informativo, un record equivale a un lavoro completato. Scaricare il contenuto del registro lavori del controller usando Il software AccXES di gestione contabilità.

AVVERTENZA. DISCO DI CONTABILITÀ PIENO - Se la modalità contabilità del controller è stata disabilitata, intenzionalmente usando la pagina Modi conto di Web PMT o in seguito a un'impostazione del software AccXES di gestione contabilità, quando il disco di contabilità ha esaurito lo spazio, la registrazione dei dati di contabilità viene sospesa e viene visualizzata questa avvertenza. Scaricare il contenuto del registro lavori del controller usando Il software AccXES di gestione contabilità.

AVVERTENZA. LIMITE RAGGIUNTO DEI RECORD DI CONTABILITÀ - Se la modalità contabilità del controller è stata disabilitata, intenzionalmente usando la pagina Modi conto di Web PMT o in seguito a un'impostazione del software AccXES di gestione contabilità, quando il numero dei record del registro lavori del controller raggiunge il limite prestabilito, la registrazione dei dati di contabilità viene sospesa e viene visualizzata questa avvertenza. A titolo informativo, un record equivale a un lavoro completato. Scaricare il contenuto del registro lavori del controller usando Il software AccXES di gestione contabilità.

Índice

I collegamenti ipertestuali alle voci di questo indice analitico si trovano nel file di indice della Guida in linea.

A

- Abilitazione Checksum
- Albero NDS IPX
- Alimentazione manuale
- Allineamento
- Aggiornamento priorità lavoro
- Annullare lavoro
- AppleTalk
- Attributo
- Attributi penna
- Auto scalatura (ridimensionamento)
- Avvio rapido

B

- Blocco del titolo

C

- Caricamento file
- CalComp
- Cambiare parola d'accesso
- Cambiare priorità
- Caratteri
- Caricare modello nuovo
- Carica stampo
- Carica tavolozza
- Coda
- Coda del lavoro
- CGM
- Colore penna
- Colore sfondo
- Colore - Selezione parametri colore
- Commento NetBEUI
- Condizione di terminazione, HPGL
- Condizione di terminazione, Calcomp
- Configurazione funzione
- CONTABILITÀ

Configurazione
Copie
Copia penna

D

DHCP
DEFAULT DI ELABORAZIONE
Descrizione generale del Web PMT
Dimensione passo
Disco utilizzato
Densità Toner

E

EAS collegato
Economizzatore
Elimina stampo
EMULAZIONI
Emulazione dispositivo raster
EOM
Esercitazione - vedere Avvio rapido
Esporta
Ethernet
EtherTalk
Etichette
Etichette del plot

F

Fascicolazione
Fase EtherTalk
Finitura
Formato data
Formato file
Formato carta
Formato supporto
Formato del messaggio
Formati Rullo

G

Gruppo NetBEUI

H

HPGL

I

- Imposta unità misura
- Impostazioni di default
- Impostazioni di fabbrica (default)
- Impostazioni specifiche supporti
- Immagine specchio
- Immagine raster
- IMPOSTAZIONE STAMPANTE
- IMPOSTAZIONE SESSIONE
- Info su...
- Installa I file d'Aiuto
- Indirizzo IP
- IPX/SPX
- ISO

L

- Lavoro prevale sulla tavolozza penna assegnata, vedere CalComp, CGM, HPGL, VDS
- Larghezza Penna
- Lavoro di stampa
- Lavoro selezionato
- Limite di registrazioni
- Linguaggio della stampante
- Lunghezza massima plot

M

- Margine oltre limite
- Margine sotto limite
- Margini
- Mezzi toni
- Menu secondario
- Menu Principale
- Mezzi toni vettoriali
- Misc
- Modello penna
- Modelli Penna
- Modo Bindery
- Modo CONTABILITÀ
- Modo NDS
- Mostrare solo i lavori attivi

N

- NetBEUI
- Nome contenuto IPX
- Nome lavoro
- Nome macchina
- Nome tavolozza
- Nome stampante
- Novell
- Numero di registrazioni
- Numero penna

O

- Ombreggiatura
- Opzioni di piegatura
- Opzioni Modello Penna
- Opzioni tavolozza penna
- Opzioni stampo
- Origine Carta
- Origine supporto
- Ottieni stato

P

- Pagina d'introduzione
- Pagina diagnostica
- Pagina errori
- Pagina principale
- Parola d'accesso
- Parola d'accesso della stampante
- Personalizzato
- Posizione etichetta
- Posizione stampo
- Priorità del lavoro
- Plot Nesting
- PORTE
- Porta Seriale
- PostScript
- Priorità

R

- RARP/BOOT
- Rapporti
- Rendering
- Rete

Riempi
Ripristino default della stampante
Ripristina Registro errori
Risoluzione
Ricerca Indirizzo
Ripulimento discordanza supporti
Rilevamento formato supporto
Rotazione etichetta
Rotazione fissa
Rotazione immagine
Rotazione stampo
Rotazione

S

Salvare tavolozza
Salvare Modello
Scalatura (ridimensionamento)
Scalatura
Stampi
SCSI
SENZA PIEGATURA
Senza stampi
Server primario IPX
SINC
Sicurezza
Sostituire
Sostituire penna
Sottomissione
Specifiche e requisiti del sistema per Web PMT
Stampo di default
Stampi residenti nella stampante
Stato lavoro
Stato supporti
Stampa di prova PostScript
Stato stampante
Stampi
Stato
STAMPA DI PROVA
Supporti
Supporto di default
Supporto di default, CGM
Supporto di default, PostScript

T

Tavolozza assegnata, vedere CalComp, CGM, HPGL, VDS
Tavolozze penna
TCP/IP
TIFF
Timeout porta Host
Tipo piegatrice
Tipo Frame IPX
Tipo supporto
Timeout
Trasformare

U

Uso supporti
Unità
UTILITÀ

V

VCGL
Velocità baud
Velocità scansione coda IPX
VDS
Versatec
Versatec raster
Versione
Visualizzare tavolozza
VPI

W

Web PMT

Z

Zona EtherTalk

A cura di:

Xerox Corporation
Global Knowledge & Language Services
800 Phillips Road
Building 845-17S
Webster, New York 14580-9791
USA

© 2003 XESystems. Tutti i diritti riservati.

Stampato negli Stati Uniti d'America

XEROX[®], Synergix Color Print System X2 TECH with RACER[™], Synergix Print System 8855, Synergix Print System 8850, Synergix Print System 8825, Synergix Print System 8830, Synergix Print System 510dp, Synergix Print System 710p, Synergix Scan System, l'icona del riquadro digitale, AccXES e l'acronimo XES sono marchi commerciali di Xerox Corporation. ©XES Systems Inc, 2003. Tutti gli altri prodotti citati in questa pubblicazione sono marchi commerciali delle rispettive società. Tutti i diritti riservati.

701P39118

Gennaio 2003